Radiateur inertie fluide LCD

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION



Seul un usage approprié des instructions suivantes pourra garantir la sécurité du produit. Il est donc fortement conseillé de les lire avant l'installation et de les conserver pour un éventuel usage futur. Dans le cas où des doutes relatifs au montage du produit surviendraient, il est conseillé de demander l'intervention d'une personne technique qualifiée.

DOC.IS.003267 FR 03.08.2017

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tout dommage résultant du non-respect de ces consignes entraîne la non application de la garantie constructeur.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Si l'appareil est tombé, endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ne pas mettre l'appareil en marche et s'assurer que l'alimentation de l'appareil est coupée (fusible ou disjoncteur).
- Ne jamais démonter l'appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur.
- Pour tout problème, consultez votre point de vente.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un autre professionnel, afin d'éviter tout danger.
- Attention: le câble d'alimentation ne doit pas toucher le corps chauffant.
- Avertissement: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil. Si l'appareil est couvert, l'élévation de la température déclenchera le limiteur interne.
- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale, fiche de sécurité disponible sur demande. En cas de fuite, mettre l'appareil hors-service, le confiner pour éviter que l'huile ne se répande ou ne soit ingérée accidentellement par un enfant, puis contacter immédiatement le vendeur de l'appareil ou le représentant du fabricant. Toute opération nécessitant l'ouverture d'un des bouchons de fermeture du réservoir d'huile ne doit être effectuée que par le représentant agrée du fabricant.
- Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.

Ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES ENFANTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

SÉCURITÉ ENFANTS

Verrouillage clavier

A partir d'un mode normal de fonctionnement, appuyez simultanément sur les touches + et − pendant un temps minimum de 5s jusqu'à l'apparition du pictogramme.

Pour déverrouiller, il faut appuyer de nouveau simultanément sur les touches + et − jusqu'à la disparition du pictogramme.



REMARQUES

Lorsque le produit est en mode verrouillé, la touche et donc la fonction arrêt est toujours opérationnelle.

L'arrêt n'annule pas le verrouillage en cours, lors de la remise en marche, le produit reste en mode verrouillé.

PRÉPARATION D'INSTALLATION

Avant de raccorder l'appareil de chauffage, couper l'électricité au disjoncteur général.

L'appareil de chauffage est un appareil de classe II, il peut donc être installé dans toutes les pièces de la maison y compris dans les volumes de protection 2 et 3 d'une salle de bain **(IP24)**.

L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent être touchés par une personne qui se trouve **dans la baignoire ou sous la douche** (réf. norme NF C15-100).

L'appareil de chauffage ne doit pas être installé au-dessous d'une prise de courant. L'appareil de chauffage doit être installé à 15 cm minimum de tout obstacle (étagères, voilages, meubles etc.).

Le circuit d'alimentation de cet appareil doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire (réf. norme NF C15-100).





ALIMENTATION ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUES

- L'alimentation de l'appareil de chauffage doit être protégée, conformément aux normes en vigueur, par un interrupteur différentiel de 30 mA et un dispositif de protection contre les surintensités adapté aux caractéristiques de la ligne de raccordement.
- Avant la première utilisation, vérifier que la tension utilisée correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Ce appareil de chauffage est un appareil de classe II (double isolation électrique).
- Le raccordement à la terre est interdit.
- **Le raccordement des trois fils** doit être réalisé dans une boîte de raccordement électrique conforme aux normes en vigueur.
- Conformément aux normes françaises, vous ne devez **pas adapter à ce cordon une fiche** pour le branchement dans une prise.
- **Vous devez isoler le fil pilote si celui-ci n'est pas utilisé.**

Alimentation monophasée 230V~ ±10% 50 Hz.

- Fil bleu/gris : Neutre
- Fil Marron : Phase
- Fil noir : Fil pilote

FIXATIONS DES CONSOLES MURALES

1. Avant le montage du radiateur au mur, vérifiez que les distances indiquées sur les dessins « PRÉPARATION D'INSTALLATION » soient respectées (voir p.5).
2. Déterminez dans le tableau votre modèle de radiateur et respecter les hauteurs et la largeur indiquées pour le montage des pattes de fixation. Pour aide à l'installation, faire référence aux dessins 1 et 2 (voir page suivante).

Puissances	**H**	**L**	Écrans de fixation
900 W	500 mm	210 mm	3
1500 W	500 mm	450 mm	3
1800 W	500 mm	610 mm	4
	H = Hauteur trous de fixation L = Largeur trous de fixation		

3. Fixez les consoles au mur en utilisant des tasseaux (non fournis) adaptés à la structure du mur sur lesquel le radiateur est positionné.
4. Une fois fixé, fermez le système de sécurité avec les vis comme indiqué sur le dessin 3 (voir page suivante).

900 W - 1500 W

1





2





3





1800 W

1





2





3





UTILISATION CORRECTE

Utilisez le produit de la façon indiquée sur la figure 1. Ne posez en aucun cas de serviettes ni de vêtements sur le cadre extérieur (figure 2). Une utilisation incorrecte risque de causer de dangereuses surchauffes et de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez aucun produit chimique, mais servez-vous d'un chiffon humide non abrasif.

1



2



FONCTIONNEMENT

Présentation



Informations

	Indication de fenêtre ouverte
	Demande de chauffe
	Clavier verrouillé
	Dérogation en cours
kWh	Indication de consommation
	Réglage de l'heure
31	Réglage du calendrier

Mise en marche

Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre le boîtier en fonctionnement.

Modes de fonctionnement

1. La touche MODE permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil parmi les choix suivants :



☼	Fonctionnement en « Confort » permanent
☽	Fonctionnement en « Economie » permanente
❄	Fonctionnement en « Hors Gel » permanent
P1	Fonctionnement en mode automatique hebdomadaire sur la « programmation locale »
AUTO	Fonctionnement suivant une « programmation externe horaire » en provenance de l'entrée fil pilote ou de l'entrée CPL si disponible.

Réglage des consignes

Réglage de la consigne confort

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole ☼ apparaisse.
2. Réglez la température par les touches + et −.
3. Validez par OK.

La consigne confort est réglable par l'utilisateur, par pas de 0,5 °C dans la plage de 7 °C à 30 °C. La valeur maximale dépend du réglage effectué dans le mode configuration, 28 °C par défaut.

Réglage de la consigne économie

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole ☽ apparaisse.



La consigne économie est indexée par défaut sur la consigne confort. Elle est égale à la consigne confort abaissée de 3,5 °C. La consigne économie est modifiable par défaut (voir le menu configuration p.19) par pas de 0,5 °C dans les limites suivantes : elle ne peut jamais dépasser la consigne confort, ni la valeur de 19 °C. Il est en tous cas possible régler la température Eco directement dans la présente modalité.

2. Réglez la température par les touches + et −.
3. Validez par OK.

Lorsque la consigne économie est modifiée, elle n'est plus indexée à la consigne confort. Il est possible de réindexer celle-ci, voir le paragraphe : Remise automatique à l'état initial p.21.

Consigne hors gel

Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole ❄ apparaisse.
La consigne hors gel est égale à 7 °C par défaut et n'est pas modifiable. Dépend du réglage réalisé dans le mode configuration.

Réglage de la consigne « programmation locale » P1

De cette façon la consigne suit le programme configuré par l'utilisateur (cf. p.16 pour l'écriture du programme).
Dans ce mode, il est possible de modifier la consigne en cours. Cette consigne dérogée est valide jusqu'au prochain pas de programmation.
Affichage d'un pictogramme en forme de « **Main** » signifiant qu'une réglage de la consigne est en cours.



Réglage de la consigne en mode programmation externe (fil pilote) AUTO

Dans ce mode, il est possible de modifier la consigne en cours. Cette consigne dérogée est valide jusqu'au changement d'ordre Fil Pilote.
Affichage d'un pictogramme en forme de « **Main** » signifiant qu'une réglage de la consigne est en cours.



De cette façon la consigne suit les commandes configurés par fil pilote.

1. consigne fil pilot	CONFORT (19 °C)
2. consigne fil pilot	ECO (15.5 °C)
3. consigne fil pilot	ECO-1 (18 °C)
4. consigne fil pilot	ECO-2 (17 °C)
5. consigne fil pilot	HORS GEL (7 °C)
6. consigne fil pilot	VEILLE DU CHAUFFAGE

En absence de fil pilote, la modalité suit la consigne confort.

Réglage de l'horloge

Deux modes de réglage de l'heure existent (voir mode configuration). Un mode appelé sans calendrier et un autre dit avec calendrier. Le mode avec calendrier (activé par défaut) permet de gérer le changement horaire été/hiver.

Réglage de l'horloge avec calendrier (mode par défaut)

1. Appuyer sur la touche PROG.
2. Régler les heures à l'aide de les touches + et − et valider par OK.
3. Régler les minutes à l'aide de les touches + et − et valider par OK.



4. Régler l'année à l'aide de les touches + et − et valider par OK.
5. Régler le mois à l'aide de les touches + et − et valider par OK.
6. Régler le jour à l'aide de les touches + et − et valider par OK.

7. Appuyer sur OK pour sortir du mode, ou sur PROG pour entrer dans la gestion des programmes.

REMARQUE - *Le réglage du calendrier aura pour effet d'actualiser l'indication du jour en cours sur l'afficheur, pictogramme 1 à 7.*

Réglage de l'horloge sans calendrier

1. Appuyer sur la touche PROG.
2. Régler les heures et valider par OK.
3. Régler les minutes et valider par OK.

4. Régler le jour de la semaine et valider par OK.

5. Appuyer sur OK pour sortir du mode, ou sur PROG pour entrer dans la gestion des programmes.

REMARQUE - *Si le réglage du calendrier est déjà réalisé, l'accès au réglage des jours à l'entrée dans ce mode n'est pas accessible.*

Indicateur comportemental

Lors du réglage des consignes, un indicateur s'affiche en fonction de la température sélectionnée.

- Premier onglet à gauche : jusqu'à 19 °C.
- Onglet centrale : de 19.5 °C à 24 °C .
- Premier onglet à droite : de 24.5 °C et au-delà.

Programmation

Ecriture des programmes

Ces programmes sont des programmations de consigne. Ce type de programmation du chauffage consiste à définir 7 créneaux horaires maximum par jour, chacun pouvant avoir un niveau de consigne différent réglable par l'utilisateur, par pas de 0,5 °C dans la plage de 7 °C à 30 °C. La valeur maximale dépend du réglage effectué dans le mode configuration, 28 °C par défaut..
Exemple :



1. Appuyer 2 fois sur la touche PROG à partir du mode normal ou 1 fois si vous êtes déjà dans le mode de réglage de l'horloge.
2. Rester appuyé 3 secondes sur la touche OK jusqu'à ce que la température clignote.
3. Régler la température de votre premier pas de programmation (0h00) en utilisant les touches + et − puis valider par OK.
4. Régler l'heure de votre deuxième pas de programmation puis valider par OK, puis la température demandée et valider par OK pour passer au troisième pas. Et ainsi de suite (maximum 7 créneaux dans une journée).
5. Appuyer sur PROG pour passer au jour suivant. Ou rester appuyer 3 secondes sur PROG si vous voulez copier ce programme au jour suivant..

Fonction lecture des programmes

Il est possible de visionner les programmes.

1. Appuyer sur la touche PROG à partir du mode normal (accès direct après réglage de l'horloge).
2. Appuyer sur la touche OK pour parcourir les différents pas de programmes. Un appui long (3 secondes) sur la même touche permet de rentrer en mode écriture de programme.
3. Appuyer sur PROG pour passer à l'affichage des jours de la semaine.

Fonction de la touche ⏻

La touche ⏻ permet de réaliser la mise en marche ou la mise à l'arrêt du produit quelque soit le mode de fonctionnement sélectionné.
L'arrêt est aussi prioritaire dans tous les menus de réglage ou de configuration.
Si un arrêt est réalisé pendant la modification d'une donnée et que cette donnée n'a pas été mémorisée avant cette demande de mise à l'arrêt, cette donnée modifiée n'est pas enregistrée.
Lors de la mise à l'arrêt du produit, un signal sonore (trois bips) est émis. Lors de la remise en fonctionnement du produit un autre signal sonore (un bip) est émis.

Verrouillage clavier

A partir d'un mode normal de fonctionnement, appuyez simultanément sur les touches + et − pendant un temps minimum de 5s jusqu'à l'apparition du pictogramme 🔒.

ATTENTION - *Si la température clignote, appuyez sur OK et répétez l'opération.*

Pour déverrouiller, il faut appuyer de nouveau simultanément pendant 5s sur les touches + et − jusqu'à la disparition du pictogramme 🔒.

REMARQUE - *Lorsque le produit est en mode verrouillé, la touche M/A et donc la fonction arrêt est toujours opérationnelle.*

REMARQUE - *L'arrêt n'annule pas le verrouillage en cours, lors de la remise en marche, le produit reste en mode verrouillé.*

Détection de fenêtre

Fenêtre ouverte

Ce dispositif intégré à l'appareil est destiné à réduire la consommation d'énergie liée à l'ouverture d'un ouvrant donnant sur un milieu plus froid, l'appareil étant en mode confort, confort (-1), confort (-2) ou économie. Il permet de détecter, de façon automatique, une chute de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil et de placer celui-ci en mode hors gel. La détection se fait par l'observation d'une chute de la température.

REMARQUE - *Un appui sur la touche OK pendant l'activation du fonctionnement sur fenêtre ouverte, annule cette action et fait revenir le produit dans le mode de fonctionnement du produit avant la détection.*

La visualisation de cette fonction est réalisée via un pictogramme dédié. Lorsque la fonction est autorisée dans le menu configuration, le pictogramme est présent en permanence à l'affichage. Lorsque la fonction est activée suite à une chute de température due à un courant d'air, le pictogramme fenêtre clignote au rythme de la seconde.
Cette fonction ne peut fonctionner que lorsque le contrôle électronique a analysé le fonctionnement du radiateur pendant deux heures à compter de l'allumage ou du dernier réglage accompli par l'utilisateur. Pour fonctionner correctement le radiateur devra être installé près d'une fenêtre. Les courants d'air froid autres que ceux dus à l'ouverture de la fenêtre ou à d'autres sources de chaleur peuvent compromettre le bon fonctionnement. Le contrôle électronique ne reconnait l'ouverture de la fenêtre que s'il y a un réel courant d'air froid provenant de l'extérieur. A la mi-saison ou en été, cette fonction ne peut pas fonctionner de la façon prévue.

Fenêtre fermée

Cette fonction est destinée à sortir du mode hors gel déclenché par l'ouverture d'un ouvrant sur un climat froid. Il permet de détecter, de façon automatique une augmentation de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil consécutive à la fermeture d'un ouvrant et de placer celui-ci dans le mode de fonctionnement présent avant la détection d'ouverture.

Lorsque la fonction est désactivée, soit par l'analyse de la température, soit par l'appui sur la touche fenêtre, le pictogramme fenêtre redevient fixe et le radiateur se remet à fonctionner suivant le mode de fonctionnement sélectionné.

Lecture de la consommation *kWh*

1. Cette fonction est accessible par un appui long supérieur à 5 secondes sur la touche MODE. La consommation est le bilan du temps de marche de la sortie en kWh. Elle est calculée en fonction de la puissance du radiateur déclarée dans le mode de configuration produit (Calibration puissance radiateur, p.20). Par default la puissance est de 1350 W.
2. Un appui prolongé sur la touche (T>à 5s) permet la mise à zéro de ce compteur.



La sortie de cette fonction se fait au bout de 5s.

Mode configuration

Le mode configuration permet d'adapter le thermostat à la demande de l'utilisateur.
Pour entrer dans le mode de configuration appuyer sur la touche PROG pendant cinq secondes.
Chaque nouvel appui sur cette même touche permet le passage au paramètre suivant.
Sans appui pour passer à l'étape suivante l'appareil sort de ce mode au bout de 120s.
A l'entrée dans ce mode, le thermostat affiche :

– La valeur maximum de la consigne confort

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 1 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres, 1 à 7) et de la valeur de la consigne confort en degré, ainsi que du pictogramme soleil.
Modification possible de 22 °C à 30 °C par pas de 0,5 °C (valeur stockée en mémoire).
Par défaut : 28 °C.
Ces modifications sont réalisées par la touche pour l'incrémentation, et par la touche pour la décrémentation.
Un appui court sur la touche OK valide le réglage.
Exemple :

– La valeur d'abaissement de la consigne en économie

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 2 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres, 1 à 7) et de la valeur de l'abaissement en dixième de degré, ainsi que du pictogramme lune. Modification possible de 0 à 10 °C, par pas de 0,5 °C puis 3 tirets sur l'afficheur. (Valeur stockée en mémoire). Par défaut l'abaissement est de : 3,5 °C. Ces modifications sont réalisées par la touche + pour l'incrémentation, et par la touche − pour la décrémentation. Un appui court sur la touche OK valide le réglage. Le réglage visualisé par 3 tirets, signifie que l'on autorise le réglage de la consigne économie présente à l'affichage dans le mode de fonctionnement en économie permanente. Mode de fonctionnement par défaut.
Exemple :



– La valeur de la consigne Hors gel

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 3 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres, 1 à 7) et de la valeur de la consigne hors gel en degré, ainsi que du pictogramme flocon. Modification possible de 7 à 14 °C par pas de 0,5 °C (valeur stockée en mémoire). Par défaut : 7 °C. Ces modifications sont réalisées par la touche + pour l'incrémentation, et par la touche − pour la décrémentation. Un appui court sur la touche OK valide le réglage.
Exemple :



– La correction utilisateur de la mesure de la température

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 4 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres 1 à 7) et de la valeur signée de la correction en dixième de degré. Modification possible de ±5 °C par pas de 0,1 °C (valeur stockée en mémoire). Par défaut, pas de correction. Ces modifications sont réalisées par la touche + pour l'incrémentation, et par la touche − pour la décrémentation (exemple: si la température est configurée sur 19 °C et si la température ambiante est 20,5 °C, réglez la correction sur +1,5 pour obtenir une température ambiante de 19 °C). Un appui court sur la touche OK valide le réglage.
Exemple pour une correction de -1,5 °C :



Détection de fenêtre

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 5 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres, 1 à 7).

Validation de la fonction par défaut

La sélection et la désélection de la fonction se fait par appui successif sur la touche « + ». L'indication de ce choix est réalisée par la présence du pictogramme fenêtre ouverte si la fonction est autorisée. Un appui sur la touche « OK » valide la sélection.

– Calibration puissance radiateur

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 6 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres, 1 à 7) Sur le bloc de digit présent à l'affichage, indiquer en W, la puissance du radiateur. Ce réglage est réalisé par la touche + pour l'incrémentation et par la touche − pour la décrémentation. Validation par la touche OK Si valeur « 0000 » pas d'affichage de la conso. Par default la puissance est de 1350 W.
Exemple :

– Fonction calendrier

L'indication de ce choix est visualisée par la sélection du chiffre « 7 » situé à gauche de l'afficheur (échelle verticale des chiffres, 1 à 7).



La sélection et la désélection de la fonction se fait par appui successif sur la touche +. L'indication de ce choix est réalisée par la présence du pictogramme calendrier présent si la fonction est autorisée. Un appui sur la touche OK valide la sélection. Un nouvel appui sur la touche PROG fait Sortir du mode programmation et retourner au mode précédent l'entrée.

REMARQUE - *Le temps de fonctionnement du rétro éclairage n'est pas ajustable par l'utilisateur. Temps fixe par défaut de 60s.*

– Fonction CPL

Fonction inactive.

Appuyez une fois sur la touche MODE pour sortir le « Mode Configuration ».

Remise automatique à l'état initial

Utilisateur

On accède à cette fonction par un appui simultané pendant un temps supérieur à 5 secondes sur la touche MODE et sur la touche +. Cette séquence d'appui remet les valeurs des paramètres suivants aux réglages usines. Soit :

- La consigne de confort à 19 °C.
- L'abaissement à 3,5 °C, soit 15,5 °C.
- La consigne de Hors gel à 7 °C.
- Détection de fenêtre active.

Réglages usines

On accède à cette fonction par un appui simultané pendant un temps > à 30s sur la touche ⏻ et sur la touche OK.

Cette séquence d'appui remet les valeurs de tous les paramètres accessibles par les menus de configuration ou de réglage aux valeurs par défaut de sortie d'usine, y compris le programme P1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Consommation en veille : 2 VA
- Entrée fil pilote 6 ordres
- Entrée CPL 230V~ en option
- Puissance maximum de sortie : 1800 W
- Pilotage de la résistance électrique par triac au zéro de tension.
- Indice de protection : IP24
- Classe de protection : Classe II
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- Température de stockage : 0°C à 50°C
- Régulation électronique proportionnelle intégrale.
- Programmation locale par niveau de consigne

Fabricant: DELTACALOR s.r.l.
Manual d'instruction disponible sur le site:
http://www.lfantoni.com/d/DOC.IS.003267-FR-new-telica.pdf

Le symbole , posé sur l'appareil, signale l'obligation de se débarrasser de l'appareil en le confiant à un centre de collecte sélective spécialisé, conformément à la Directive 2012/19/UE. Si l'appareil doit être remplacé, il peut être retourné au revendeur- Cet appareil n'appartient pas à la catégorie des déchets ménagers ordinaires. En l'éliminant correctement vous participez à la protection de l'environnement et à la limitation de l'exploitation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité : Le fabricant déclare, sous son exclusive responsabilité, que le produit concerné par le présent manuel est conforme aux prescriptions essentielles des Directives Basse Tension 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE et RoHS 2011/65/UE.

CE