



1. Présenter le profilé au mur et le mettre de niveau. Réperer les trous avec un crayon puis percer et cheviller.
2. Visser le profilé au mur (vis 4 x 40)
3. Emboîter le pare baignoire dans le profilé. Régler le niveau.
4. Percer avec un foret de 3,2mm puis visser le pare baignoire au profilé avec les vis 4 x 12.
5. Poser les caches des vis.
6. Insérer le joint d'étanchéité sous le verre.
7. Siliconer avec du silicone sanitaire la jonction extérieure profilé/ mur.

CE

LT AQUA +, 2 rue Gutenberg,  
16440 ROULLET, France

14

EN 14428+A1