

## COMMENT INSTALLER UN BBQ FIXE AVEC FOUR DANS LES REGLES DE L'ART

### L'emplacement

Tout d'abord il faut identifier le bon endroit: le barbecue doit être installé à une distance d'au-moins 6 mètres de tout arbre, bâtiment ou autre obstacle, ceci pour des raisons de sécurité mais aussi pour éviter des problèmes d'évacuation de la fumée. Tenir compte aussi de l'espace qu'il vous faut pour cuisiner.

L'installation doit se faire sur une base plate parfaitement à niveau, solide, stable et compacte, adaptée au poids du produit, de préférence en béton.

A défaut, vous pouvez la réaliser vous même: creusez le terrain jusqu'à une profondeur de 30 cm et suffisamment large pour y installer le barbecue confortablement. Distribuez 15 cm de cailloux sur le fond et armez avec un treillis de fer (diamètre 6/10 mm). Verser le mortier, niveler et attendre quelques jours jusqu'à ce que la base soit sèche.

### Personnes et matériaux nécessaires pour le montage:

- les éléments en béton sont lourds, prévoir 3 ou 4 personnes
- mortier pour mettre à niveau les éléments de la partie sous le plan de travail et pour fermer les espaces vides qu'il peut y avoir entre les éléments de la hotte du four et du barbecue)
- colle spéciale Easyfix Palazzetti pour la parti au-dessus du plan de travail – il s'agit d'une colle speciale qui devient flexible à la chaleur et permet la dilatation (**il est interdit d'utiliser de la colle pour poêles et cheminées**)
- peinture hydrofuge au quartz pour l'extérieur afin d'imperméabiliser les parties en béton brut
- liquide hydrofuge transparent pour imperméabiliser les parties teintées dans la masse ou en Marmotech.





La majeure partie des barbecues avec four sont emballés sur 2 colis (colis A + colis B)



Ouvrez les colis et disposez par terre tous les éléments à monter

## Montage d'un barbecue avec four:

Tracez une ligne droite le long de laquelle vous poserez les éléments du piétement



Préparez le mortier et distribuez-le sur l'élément comme ci-dessus, puis mettre le deuxième élément, appliquez le mortier, puis le troisième et ainsi de suite en suivant le schéma du modèle. Ensuite vérifiez si tous les éléments sont bien à niveau.



Posez les plans de travail sur le piétement en les mettant bien alignés



Mettre le matelas de protection sur le plan côté four, puis poser dessus la paroi de fond du four en laissant un espace de 8-10 cm du bord arrière du plan de travail.



Percez les “pré-trous” qui se trouvent sur les deux côtés de la paroi et utiliser une lime pour nettoyer les rainures où loger les joints.



Appliquez quelques points de colle Easyfix le long de la rainure et y introduire le joint.



Répéter l'opération de l'autre côté puis monter les autres éléments du four sur lesquels vous aurez fait la même chose. Introduire les plaques foyères réfractaires.



Introduire les tiges en acier dans les trous de la partie arrière et les pousser jusqu'au fond, puis poser la paroi frontale où vous aurez aussi percé les pré-trous et appliqué les joints.



Fermez avec les rondelles et vissez sans trop forcer pour permettre la dilatation des éléments.



Posez l'élément de couverture du four en laissant l'ouverture pour la sortie de fumée comme photo ci-dessus, puis appliquez la colle Easyfix sur tous les joints.



Poussez la colle dans les joints et applatir à l'aide d'une spatule. Commencez à assembler la paroi du barbecue qui sera posée contre le fond du four (voilà pourquoi il fallait laisser 8-10 cm d'espace au fond du plan de travail).



Avant d'appliquer de la colle sur la deuxième paroi du barbecue, essayez d'introduire la grille de cuisson dans les coulisses, puis vérifiez si la paroi est droite, posez la plaque foyère réfractaire, et enfin coller la paroi. Il ne faut jamais coller la plaque foyère réfractaire.



Posez l'élément sous-hotte en faisant attention à laisser l'ouverture pour la sortie de la fumée et fixez le registre comme sur la photo.



Montez la hotte de protection en métal et posez-la à l'intérieur de celle en béton comme sur la photo.



Fixez la hotte de protection en métal sur la hotte en béton et distribuez la colle sur la partie en acier et sur le bord en béton de l'autre côté.



Collez et posez les éléments de la hotte correctement, comme sur la photo.



Utilisez le mortier pour boucher toutes les fissures et les joints du piétement et la colle pour tous les joints des parties du foyer et de la hotte.



Le montage de votre barbecue avec four est terminé, **attendez qu'il soit complètement sec avant de le peindre (au-moins 4 jours).**

**ATTENTION:** La protection de votre barbecue contre les intempéries et les infiltrations d'eau est obligatoire (l'absence de la protection entraîne la suppression de la garantie).





LE MONTAGE DU BARBECUE AVEC FOUR ILLUSTRE EST CELUI DU MODELE PARENZO, QUI EST EN MELANGE DE BETON REFRACTAIRE BRUT. LA PROCEDURE EST TOUTEFOIS LA MEME POUR LES AUTRES BARBECUES AVEC FOUR, SEULE LA GEOMETRIE ET LA FINITION CHANGENT. SUIVRE LES INDICATIONS DE LA NOTICE.