

NOTICE DE MONTAGE DE COMPOSTEUR

Matériel nécessaire : 1 clé de 10 mm et 1 tournevis cruciforme

1 Assembler le derrière avec un côté à l'aide de 2 tires fonds et 2 rondelles

(Photo 1)

(pour différencier les cotés du derrière, les cotés ont des vis mises en place à une extrémité, vis à gauche pour le côté gauche et à droite pour le côté droit).

Pour le 2 ième coté procéder de la même façon

2) Visser l'entretoise en façade (à environ 1/3 du bas), derrière les 2 pieds avant, avec les vis 4 x 30 mm (photo 2)

3) Mettre en place la façade divisée en 2 éléments, en les faisant coulisser commencer par la partie basse (photos 3 et 4)



photo 1



photo 2



photo 3



photo 4

4) Poser le couvercle en mettant les perçages en arrière et en alignant le derrière et le couvercle. Visser à l'aide de 4 tires fonds et 4 rondelles (photo 5)

5) Visser les 2 butées, l'avant des butées aligné avec la partie fixe du couvercle (vis de 4 x 30 mm) Celles-ci servent à limiter l'ouverture du couvercle

6) le montage du composteur est terminé



photo 5



photo 6



photo 7