

**GUIDE ÉLECTRIQUE  
POUR CABINE EQUIPEE DE :  
RADIO, CHROMOTHERAPIE, EXTRACTEUR DE  
VAPEUR ET SPOT.**





## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser la cabine sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.
- La ligne d'alimentation électrique sera d'une section suffisante et devra assurer une mise à la terre efficace de la cabine ; elle comportera obligatoirement, en amont du point de branchement de la cabine, une protection thermique ou magnéto thermique calibrée à 30 mA (norme NFC15 100 pour les installations électriques)
- Il est fortement conseillé de faire réaliser l'installation par un professionnel. Dans le cas contraire, pas de recours judiciaire possible en cas de problème.
- La prise électrique doit se trouver au dessus de la cabine.
- Ne pas utiliser d'appareil électrique produisant de la vapeur ou de l'humidité à l'intérieur de la cabine.
- La pression du réseau d'alimentation en eau doit se situer entre 2 bars et 4 bars. En cas de fuite sur 1 flexible de raccordement de la cabine au réseau d'eau, veillez à remplacer les 2 par des flexibles en conformité avec la norme internationale CEI 61770.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

## RACCORDEMENT DE L'ENCEINTE, DE L'EXTRACTEUR DE VAPEUR ET DU SPOT

### 1) RACCORDER LES ACCESSOIRES AU BOÎTIER

Chaque accessoire est relié au boîtier de commande par un câble et un connecteur distinct.

Chaque câble est repéré par une étiquette.

Il faut allier chaque câble via les connecteurs en prenant soin de marier les étiquettes repère.



Spot



Radio



Extracteur

Raccorder le transformateur au boîtier de commande.

Raccordement



Boîtier de  
contrôle

Transformateur

## 2) RECEPTION DE LA RADIO

Pour une meilleure réception des ondes radio, étaler le fil d'antenne sur le pourtour du toit.

*cable de la antena*



## 3) ESSAIS AVANT INSTALLATION DÉFINITIVE

Brancher le transformateur.

L: phase


N: neutre

Avant de terminer l'installation de la cabine, vérifier le bon fonctionnement de chaque accessoire via le boîtier de contrôle.

Utiliser la notice d'utilisation du boîtier de contrôle.



## 4) SCHEMA DE CABLAGE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Volt	Ampère	Hz	W
<b>Spot</b>	12V/AC	0,16	50	2
<b>Radio</b>	12V/DC	0,2		3
<b>LED</b>	12V/AC	0.16	50	2
<b>Extracteur</b>	12V/AC	0,16	50	3
<b>Transformateur</b>	12V/AC	0,2	50	13

## INFORMATIONS RELATIVES AUX NORMES

Les normes de référence auxquelles le produit doit se conformer :

- \* EN 60335-1:2002+A1+A11+A12
- \* EN 60335-2-105:2005
- \* EN 55013:2001+A1:2003
- \* EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002
- \* EN 55014-2:1997+A1:2001
- \* EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
- \* EN 61000-3-2:2000+A2:2005
- \* EN 61000-3-3:1995+A1:2001



## UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE



Pour utiliser le boîtier, celui-ci doit être sous tension. S'assurer que les branchements électriques ont été faits.

Mettre le boîtier sous tension ou hors tension :

Appuyer sur la touche **alimentation**.

### A) Allumer ou éteindre le spot

Appuyer sur la touche **spot**

### B) Allumer ou éteindre l'extracteur de vapeur

Appuyer sur la touche **extracteur**

### C) La radio

#### 1) Rechercher une station

Appuyer sur la touche **radio** puis sur **tuner** pour commencer la recherche.

La recherche se termine une fois arrivée à 108 MHz. Pour recommencer une recherche, appuyer sur la touche **mise à zéro** puis sur **tuner**.

#### 2) Régler le volume de la radio

Appuyer sur la touche **vol -** pour baisser le volume ou sur la touche **vol +** pour l'augmenter.

### D) La chromothérapie

Il y a 4 types de séquences : monochrome, polychrome lent, polychrome rapide et alternance à base de vert. Celles-ci se succèdent consécutivement par pression sur la touche **chromothérapie**.

#### \* Monochrome

Appuyer entre 1 et 14 fois sur la touche pour choisir la couleur voulue.

#### \* Polychrome lent

Appuyer 15 fois sur la touche pour obtenir une alternance lente des couleurs.


#### \* Polychrome rapide

Appuyer 17 fois sur la touche pour obtenir une alternance rapide des couleurs.

#### \* Alternance à base de vert

Appuyer 18 fois sur la touche pour obtenir une alternance à base de vert.

La 21ème pression sur la touche marque le retour au début de la bouche, monochrome etc.



## CHROMOTHERAPIE: APPLICATION DES COULEURS

\* La chromothérapie est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison naturelle des maladies par les couleurs. Le principe de base pour la chromothérapie est simple : à chaque couleur correspondent des vibrations, des rythmes. On octroie aux couleurs des propriétés curatives différentes selon le degré de chaleur qu'elles symbolisent.

\* Voici à quels effets les chromothérapeutes associent les couleurs :

\* Le rose combat le stress : Il combat le stress, le pessimisme et l'inquiétude.

\* Le Jaune lutte contre la déprime : Le jaune est une couleur tonique, mais non excitante. Cette couleur est parfaitement adaptée aux personnes sujettes à la déprime car elle apporte de l'énergie et facilite les échanges et la communication.

\* L'orange aide à la digestion : Toujours dans la catégorie des tonifiants, l'orange est considéré comme un antispasmodique. Les chromothérapeutes lui confèrent des vertus de stimulation cardiaque et de la thyroïde. L'orange aiderait également l'organisme à mieux digérer.

\* Le Bleu détend l'atmosphère : Le bleu est réputé pour ses effets sédatifs et antispasmodiques. En chromothérapie, on dit du bleu qu'il combat les fièvres et tonifie le système nerveux.

\* Le Vert apporte la sérénité: en chromothérapie, le vert calme l'esprit, revitalise l'organisme tout en donnant une sensation de sérénité.

\* Le Violet calme les insomnies : Cette couleur combat l'insomnie et calme les excitations nerveuses. Le violet lutte également contre toutes formes d'intoxication et contre les problèmes articulaires.



### ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT



Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

Avant toute opération, veiller à couper l'alimentation.

DÉFAUT	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le boîtier de commande ne s'allume pas	Alimentation électrique	Faire appel à un professionnel
La lumière ne s'allume pas	Alimentation électrique	Faire appel à un professionnel
	Un spot est hors d'usage	Changer le spot
	Mauvais branchement entre le spot et le boîtier de commande	Vérifier le branchement des connecteurs
La radio ne fonctionne pas	Pas de son	Régler le volume
	Pas de son	Vérifier le branchement de l'enceinte. Faire appel à un professionnel
	Pas de réception d'ondes FM	Vérifier les branchements
L'extraction de vapeur ne fonctionne pas	Mauvais branchement entre l'extracteur et le transformateur ou le boîtier de commande	Vérifier les branchements
	Alimentation électrique	Faire appel à un professionnel



Pour assurer un bon fonctionnement, il est essentiel de conserver l'appareil dans un bon état de propreté. Dépoussiérer régulièrement (environ 1 fois/ mois)