

NOTICE D'UTILISATION A lire attentivement avant l'emploi

Nous vous remercions d'avoir acquis le **DESTRUCTEUR D'INSECTES ELECTRIS** et nous sommes certains que cet appareil vous procurera entière satisfaction.

• **UN SYSTÈME DE DESTRUCTION D'INSECTES VOLANTS ÉLECTRONIQUE. PRATIQUE, EFFICACE, HYGIÉNIQUE & AUTOMATIQUE.**

• **LUMIÈRE "GENRE ULTRA-VIOLETTE" APPÂTANT LES INSECTES VOLANTS LE JOUR COMME LA NUIT.**
• **FAIBLE CONSOMMATION, 220 VOLTS.**

DANGER

lire attentivement la notice d'utilisation avant toute manipulation !

HAUTE TENSION



NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS !



ÉLOIGNEZ L'APPAREIL DE TOUTE SOURCE DE GAZ

utilisation intérieure uniquement


- cet appareil n'est pas approprié pour être utilisé dans les granges, étables et locaux analogues.
- l'appareil est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- garder hors de portée des enfants
- cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à mobilité réduite ou présentant une déficience mentale.
- ne pas utiliser dans un environnement présentant des risques de présence de poussières inflammables ou explosives.
- garder cet appareil dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la poussière.
- nettoyer régulièrement l'extérieur à sec.
- débrancher et attendre le déchargement total de l'appareil avant nettoyage.

UTILISATION OBLIGATOIRE de la chaînette pour fixation de l'appareil au mur ou au plafond.



RESPECTEZ LA HAUTEUR DE 2 METRES MINIMUM





CARACTÉRISTIQUES :

- Il vous débarrasse efficacement et **SANS PRODUIT CHIMIQUE** des insectes volants.
- Les lumières émises par les 2 tubes "genre ultra-violet" attirent les insectes vers la grille métallique haute tension interne (1800 V sous quelques milli-Ampères) pour les foudroyer.
- Zone de couverture : environ 30 - 35 m³
- Cordon secteur : 0,60 m - 2 tubes fluo de 15 Watts
- Alimentation : Directe 220 Volts / Consommation : environ 40 Watts (200mA)
- Poids / Dimensions : 2,5 Kg - 48 x 12 x 31 cm
- Equipement : Inter arrêt/marche - Chaînette de fixation et clips associés

MISE EN ROUTE & CONSEILS D'UTILISATION

✓ **Précautions d'emploi :** Votre destructeur d'insectes doit être installé uniquement en intérieur. Ce destructeur comportant une grille à haute tension, il est obligatoire de laisser cet appareil hors de portée des enfants en le fixant à une hauteur de 2 mètres minimum grâce à la chaînette fournie [3]. Même si vous positionnez l'appareil sur un meuble haut (d'au moins deux mètres), il convient pour des mesures de sécurité de stabiliser la fixation par la chaînette fournie afin d'éviter d'éventuelles chutes. Pour installer la chaînette, fixer les pattes d'attaches latérales [2] aux extrémités du collier grâce aux petits clips associés [4]. Dans la partie inférieure du destructeur, un réceptacle coulissant amovible permet de récolter les insectes [5]. Après chaque utilisation, ce réceptacle doit être vidé et nettoyé. Pour procéder à ce nettoyage, éteignez préalablement l'appareil et débranchez-le du secteur.

✓ **Mise en route :** Connectez tout d'abord le cordon secteur situé à l'arrière dans une prise de courant 220 Volts. Puis, mettez l'appareil sous tension grâce à l'interrupteur Marche/Arrêt [1].

✓ **Caractéristiques de fonctionnement :** Lors de l'allumage, les tubes émettent une lumière bleutée "genre ultra-violette". Les insectes volants sont attirés par cette lumière et viennent toucher la grille électrique. Le contact de l'insecte avec la grille électrofilée peut parfois provoquer de faibles étincelles.

✓ **Entretien :** Videz le réceptacle après chaque utilisation. Conservez cet appareil dans un endroit propre, sec et à l'abri de la poussière. Nettoyer régulièrement l'extérieur avec un chiffon sec. Avant nettoyage, débranchez et attendez le déchargement complet de l'appareil.

✓ **Défectuosité :** Cet appareil contient deux tubes type "ultra-violet" 15 W. Pour procéder au remplacement des tubes, éteignez préalablement l'appareil et débranchez-le du secteur. Le démontage et le remplacement des tubes doit être pratiqué par des personnes qualifiées en Service Après Vente. Cet appareil contient aussi 1 circuit électronique pour la mise en route des tubes d'éclairage, 1 circuit électronique haute tension pour la grille interne, 1 fusible, 1 interrupteur arrêt/marche et un cordon secteur. **Si le câble d'alimentation ou un autre de ces composants est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

© Copyright 2010 by MD-TRADING 59520 (FRANCE)

RCS LILLE B 435 361 415

IMPRIMÉ EN CHINE (V1.00)

INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'U.E. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.



TUBE DE RECHANGE DISPONIBLE VENDU

RÉFÉRENCE LR315ST

- Longueur 45 cm ; Diamètre 24 mm
- Puissance 15 W ; Culot G5
- Éclairage Bleu ; Code produit d'origine : T9-BL15W






- e) incident intervenant pendant le transport. Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur.

o 4 Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS Ltd, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS Ltd, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable.

o 5 La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS Ltd ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. Le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur.

o 6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux tubes fluorescents et autres composants à durée de vie limitée.

o 7 Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.

o 8 La durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 24 mois. Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.

La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n'affecte pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes:

o 1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.

o 2 Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur ELECTRIS Ltd.

o 3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous:

- a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
- b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS Ltd.
- c) incidents dus à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
- d) installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et/ou de sécurité françaises.