



# Servante D'atelier 8 Tiroirs




## OUTILS NÉCESSAIRES :



+

## PIÈCES INCLUSES :



x 2




x 8



x 2



x 2



x 4

## MISES EN GARDE

- A) Lubrifiez les rails supérieurs et inférieurs des coulisses des tiroirs au moins deux fois par an.
- B) N'ouvrez jamais plus d'un tiroir chargé en même temps.
- C) La capacité maximale de chargement est de 40 kg.
- D) Maintenez les deux roues sur la droite avec frein.