



Serre de jardin tunnel  
à panneaux latéraux individuels amovibles  
avec portes avant et arrière

Surface : 9 m<sup>2</sup>













Réf : SRA 2045 PEV




En raison d'amélioration continue, le produit que vous recevez peut différer légèrement du produit décrit.

Lire attentivement le manuel d'instructions avant le montage et l'utilisation de la serre.

## LISTE DES PIECES DETACHEES

NUMERO DE PIECE	PIECES	DIAMETRE (Ø)	QUANTITE
1		25	6
2		25	12
3		25	12
4		25	5
5		25	20
6		25	2
7		25	2
8		25	6
C			4
D			8
A		6	30
B		-	10

## PLAN DE MONTAGE DE LA SERRE



1. Fixer les différentes parties métalliques de la serre,
2. Placer la serre à l'endroit souhaité,
3. Réaliser une tranchée autour de celle-ci,
4. Disposer et déployer la bâche sur la structure métallique,
5. Fixer la bâche sur la structure métallique,
6. Ajuster et placer le surplus latéral de la bâche dans la tranchée,
7. Recouvrir la bâche d'un remblai de terre pour l'arrimer au sol.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.