

SOIN ET UTILISATION CHEMINEE MEXICAINE



La Hacienda



NOTE : Lorsque vous soulevez ou déplacez votre cheminée mexicaine, NE JAMAIS TIRER SUR LE TREPIER POUR DEPLACER VOTRE CHEMINEE.

1. Placez la cheminée sur son socle. Centrez l'ouverture du foyer entre les 2 pieds du socle en donnant une rotation à votre cheminée. Assurez-vous que le tout soit bien stable.
2. Remplir le fond du foyer de votre cheminée avec du sable, entre 10 et 15 cm.
3. Placer papier et petit bois au centre du foyer, puis ajoutez 2 ou 3 morceaux de bois. S'assurer que le feu soit au centre du foyer. Il est très important de gérer un feu moyen, afin de permettre à l'argile de prendre son expansion et éviter des dommages à votre cheminée. Ne jamais permettre aux flammes de chauffer directement les côtés de la cheminée.
4. Ne jamais allumer votre feu à l'aide d'essence, Kérosène, allumeur à charbon où tout produit qui causerait une combustion rapide à chaleur extrême. Votre cheminée est conçue pour créer atmosphère et chaleur et non comme une source primaire de chauffage. Elle doit être utilisée uniquement à l'extérieur et loin de matériaux inflammables.
5. Des feux rugissants et /ou chaleur extrême pourraient endommager votre cheminée (fissures..).
6. Il est impératif de ne pas exposer votre cheminée aux conditions hivernales. Si vous ne pouvez la ranger à l'intérieur, nous vous suggérons de bien la couvrir afin d'éviter le gel et l'accumulation d'eau dans la cheminée. Dans les deux cas, il est nécessaire de retirer le sable pour ne pas conserver l'humidité.
7. Ne jamais éteindre votre feu à l'aide d'eau. Utilisez du sable.

PROFITEZ BIEN DE VOTRE CHEMINEE MEXICAINE EN RESPECTANT IMPERATIVEMENT LES CONSIGNES ENNUMEREES CI-DESSUS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE.