

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.





Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.




Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

N°	Qté.	Dessin pièce	Réf.	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	2		I20.2.2350	58	20	2350		
2	16		L20.2.2350	115	20	2350		
3	32		L20.2.2130	115	20	2130		
4	32		L20.1.340	115	20	340		
5	1+1		LS20.2.2130 LS20.2.2130	115	40	2130 2130		
6	2		F20.2350.316	316	40	2350		
7	4		GL2130.70	70	45	2130		
8	2		TLS+TLD1770.20	70	60	1770		
9	1		EST1720.45.20	45	20	1720		
10								
11								
12	1		US1770.800	800	20	1770		
	1		UD1770.800					
13								
14	1+1		SUA20.870	45	20	870		
15	2		SUA20.830			830		
16	4		ELT20.70.200	70	20	200		
17	2		DSF1350.90	90	20	1350		
18	2		R150.90	90	20	150		
19				880	30	664		
20	2			480	30	1000		
21	1			480	30	500		
22	112							
23	8				3	35		
24	50				4	40		
25	12				5	80		
26	20				2	40		
27	6							
28	2							
29	1							
30	40			2.2		16		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées



Colis n°: _____

DA2421.02N

Colis n°: _____


NOM DU MAGASIN
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone

Plan de soubassement



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: $\pm 0,01\text{m}$;
- équerage: $\pm 0,01\text{m}$ mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01\text{m}$ sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de $\pm 2\text{mm}$ par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: $\pm 5\text{mm}$.

NOTICE DE MONTAGE *DALIA*
Réf. DA2421.02N

