

EN OWNER'S MANUAL /
Instructions for Assembly '8 Ft Titan-V2 Extension'
Size 8Ft x 2Ft / 2.6 m x 0.6 m
Ver: 0.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/
Instructions pour l'Assemblage '8 Pieds Titan-V2 Extension'
Dimension 8Pieds x 2Pieds / 2.6 Mètre x 0.6 Mètre
Ver: 0.0

DE Benutzerhandbuch /
Montageanleitung '8 Ft Titan-V2 Verlängerungssatz'
Größe: 8Ft x 2Ft / 2.6 m x 0.6 m
Ver: 0.0

ES MANUAL DE USO /
Instrucciones de montaje '8 Pies Titan-V2 Extensión'
Tamaño 8Pies x 2Pies / 2.6 Metros x 0.6 Metros
Ver: 0.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/
Instruções de montagem '8 pés Titan-V2 Extensão'
Tamanho 8pés x 2pés / 2.6 Metro x 0.6 Metro
Ver:0.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/
Instructies voor bouw '8Voet Titan-V2 Uitbreiding'
Maat 8 voet x 2 voet / 2.6 Meter x 0.6 Meter
Versie: 0.0

CS Příručka uživatele /
Návod k montáži '8 Stopy Titan-V2 rozšíření'
Velikost 8 Stopy x 2 Stopy / 2.6 Metr x 0.6 Metr
Verze : 0.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATELA /
Návod na zloženie '8 Stopa Titan-V2 rozšírenie'
Velkost' 8Stopa x 2Stopa / 2.6 m x 0.6 m
Pozri: 0.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /
Navodila za montažo '8 Čevljev Titan-V2 podaljšek'
Velikost 8Čevljev x 2Čevljev / 2.6 Metrov x 0.6 Metrov
Razl: 0.0

HR Gazdinski Priručnik /
Instrukcije za skupštine '8 Stopalo Titan-V2 Ekstenzija'
Veličina 8 Stopalo x 2 Stopalo/ 2.6 Metar x 0.6 Metar
Ver: 0.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /
Utmutató az összeszereléshez '8 Láb Titan-V2 Bővítés'
8Láb x 2Láb / 2.6 Méter x 0.6 Méter
0.0 verzió

SV ÄGARENS MANUAL/
Monteringsinstruktioner för '8 Fot Titan-V2 Extension'
Storlek 8 fot x 2 fot / 2.6 m x 0.6 m
Version: 0.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /
Istruzioni per l'assemblaggio '8 Piedi Titan-V2 Estensione'
Dimensione 8 Piedi x 2 Piedi / 2.6Metri x 0.6Metri
Versione 0.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /
Instrukcja montażu '8Stopy Titan-V2 Przybudówka'
Wymiary 8Stopy x 2Stopy / 2.6 Metr x 0.6 Metr
Wersja: 0.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /
Instrucțiuni de asamblare '8 Picioare Titan-V2 anexe'
Mărimē 8Picioare x 2Picioare / 2.6 Metri x 0.6 Metri
Ver: 0.0


BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /
Инструкции за сглобяване '8 Фута Titan-V2 удължители'
Размер 8 Фута x 2 Фута / 2.6 Метра x 0.6 Метра
Версия: 0.0

TR KULLANIM KILAVUZU /
Montaj Talimatları '8 Fit Titan-V2 Uzatma'
8Fit x 2Fit / 2.6 m x 0.6m
Sürüm: 0.0



- EN Note: For shed with extension use this manual only.**
- FR Note: Pour mieux utiliser avec l'extension de ce manuel uniquement.**
- DE Notiz: Benutzen nur dieses Handbuch für Schuppen mit Verlaengerung.**
- ES Nota: Para montar el cobertizo con extensión, utilicen solamente este manual.**
- PT Nota: Para abrigo com extensão use apenas este manual.**
- NL Notitie: voor schuur met uitbreiding, gebruik alleen deze handleiding.**
- CS Pozor: Ke kůlně z dodatečnou výbavou používejte pouze tento návod.**
- SK Poznámka: Pre rozťahovacie sklady použite len tento manuál.**
- SL Opomba: Uporabite ta navodila samo za lopo s podaljškom.**
- HR Napomena: Za proliše s ekstenzijom koristite samo ovaj priručnik.**
- HU Megjegyzés: Bővítéses tárolókhöz csak ezt a kézikönyvet használja!**
- SV Notera: För skjul med förlängning, använd endast denna bruksanvisning.**
- IT Nota: Per capannone con estensione, usare solo questo manuale.**
- PL Uwaga: W przypadku magazynka z przybudówką używaj wyłącznie tego podręcznika.**
- RO Notă: Pentru magaziiile cu extensie folosiți doar acest manual.**
- BG Забележка: За модел навес с удължаване, използвайте само това ръководство.**
- TR NOT: Baraka için sadece bu elkitabını kullanınız.**





EN

Building Dimensions (One Extension) :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Ft x 2 Ft	16 Sq. Ft	86 1/2 Cu.Ft	Width	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 m x 0.6 m	1.48 Sq.m	2.45 Cu.m	Depth	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Height			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Snow load tested max. 22lbs/sq.foot (As per IP Standard).
 "We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."
 A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment (Une prolongation) :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur		
			pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	
8 Pieds x 2 Pieds	16 Carré pieds	86 1/2 Pieds cube	Largeur	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Mètre x 0.6 Mètre	1.48 Mètre carré	2.45 Mètre cube	Profondeur	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Hauteur			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Charge de neige testé max. 22lbs/sq.Foot(conformément à la norme IP).
 "Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."
 Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

Gebäude Abmessung (Eine Erweiterung) :

Ungefähre Größe	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung		
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Ft x 2 Ft	16 Sq. Ft	86 1/2 Cu.Ft	Breite	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 m x 0.6 m	1.48 Sq.m	2.45 Cu.m	Tiefe	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Höhe			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Schneelast max. getestet. 22lbs/sq.Foot (gem. Standard IP).
 “Wir empfehlen, Schnee von der Dachspitze nach jedem Schneefall zu löschen.”
 Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

Dimensiones del edificio (a extensión) :

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		
	Área	Volumen	Dimensión de la base		Borde de la azotea al borde		pared a pared		
			Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm	
8 Pies x 2Pies	16 Pies cuadrados	86 1/2 Pies Cúbicos	Anchura	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Metros x 0.6 Metros	1.48 Metros cuadrados	2.45 Metros Cúbicos	Profundidad	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Altura			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Carga de nieve probado max. 22LBS/sq.Foot (según el estándar de IP).
 “Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de cada nevada.”
 Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção (Uma extensão):

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior		
	Área	Volumen	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)		
			Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	
8 pés x 2 pés	16 Pies quadrado	86 1/2 Pies cúbico	Comprimento	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Metro x 0.6 Metro	1.48 Metro quadrado	2.45 Metro cúbico	Profundidade	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Altura			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Carga de neve testado max. 22lbs/sq.Foot (conforme padrão IP).
 “Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve.”
 Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

NL

Gebouw afmeting (Één uitbreiding) :

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting		
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Voet x 2 Voet	16 Vierkante voet	86 1/2 Kubieke voet	Wijdte	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 m x 0.6 m	1.48 Vierkante meter	2.45 Kubieke meter	Diepte	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Hoogte			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Sneeuw belasting getest max. 22lbs/sq.Foot (volgens het standaard IP).
 “We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”
 Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

Budova rozměr (jedno rozšíření):

Přibližné rozměry	Skladování		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr		
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střechy edge		zdi ke zdi		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Stopy x 2 Stopy	16 Čtvereční Stopy	86 1/2 Krychlový Stopy	Šířka	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Metr x 0.6 Metr	1.48 Čtvereční metr	2.45 Krychlový Metr	Hloubka	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Výška			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Zkouška zatížení sněhu max. 22 lbs / sq.foot (podle normy IP).
 “Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”
 Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

Stavebné rozmer (1 rozšírenie):

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer		
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Zdi k múru		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Stopa x 2 Stopa	16 Stopa štvorcový	86 1/2 Stopa kubický	Šírka	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 m x 0.6 m	1.48 Meter štvorcový	2.45 Meter kubický	Hĺbka	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Výška			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Testovanie zaťaženia snehu max. 22 libier / sq.foot (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

Zidanje obseg (en podaljšek):

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg		
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati		
			cola	cm	cola	cm	cola	cm	
8 Čevljev x 2 Čevljev	16 Kvadratnih Čevljev	86 1/2 Kubičnih Čevljev	širina	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Metrov x 0.6 Metrov	1.48 Kvadratnih Metrov	2.45 Kubičnih Metrov	globina	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			višina			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Snow obremenitev testiran max. 22lbs / sq.foot (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

HR

Zgrada dimenzija (jedan produžetak):

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Zidni to zidni		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
8 Stopalo x 2 Stopalo	16 Četvornih Stopalo	86 1/2 Kubni Stopalo	širina	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Metar x 0.6 Metar	1.48 Četvornih Metar	2.45 Kubni Metar	dubina	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			visina			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Testirano opterećenje max. 22 lbs / sq.foot (prema IP standardu).

“Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”

Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

HU

Építési dimenzió (egy bővítő):

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető életől él		A fal és a fal		
			Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	
8 Láb x 2 Láb	16 Négyzet Láb	86 1/2 Köb Láb	Szélesség	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 Méter x 0.6 Méter	1.48 Négyzet méter	2.45 Köbméter	Oldalmagasság	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Magasság			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

A terhelés max. 22 lbs / négyzetméter (IP-szabvány szerint).

“Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”

A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

SV

Byggnadsmått (en förlängning)

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg		
			Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	
8 fot x 2 fot	16 kvadrat fot	86 1/2 kubik fot	Bredd	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
2.6 m x 0.6 m	1.48 kvadratmeter	2.45 kubik meter	Djup	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Höjd			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Snow last testas max. 22 lbs / kvadratfot (enligt IP-standard).

“Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”

Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

IT

Dimensioni della costruzione (un'estensione) :

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro		
			Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	
10 Piedi x 2 Piedi	16 Piedi Quadrati	86 1/2 Piedi Cubici	Ampiezza	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
3.2 Metri x 0.6 Metri	1.48 Metri Quadrati	2.45 Metri Cubici	Profondità	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Altezza			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Snow carico testato max. 22 lbs / sq.foot (come per IP standard).
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

PL

Wymiary budowlane (Jedna przybudówka) :

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany		
			Cal	cm	inch	cm	inch	cm	
10 Stopy x 2 Stopy	16 Stopy kwadratowy	86 1/2 Stopy sześcienny	Szerokość	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
3.2 Metr x 0.6 Metr	1.48 Metr kwadratowy	2.45 Metr sześcienny	Głębokość	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Wysokość			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Obciążenia śniegiem testowałem max.22lbs/sq.Foot (jak na IP Standard).
 “Zalecamy wyczyszczenie śniegu z dachu dachu po każdym śniegu.”
 Możliwość śniegu powyżej 10 cm może stać się niebezpieczna!

RO

Cladirea dimensiuni (o anexă):

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		
	Suprafața	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete		
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	
10 Picioare x 2 Picioare	16 Picioare pătrați	86 1/2 Picioare cubi	Latimea	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
3.2 Metri x 0.6 Metri	1.48 Metri pătrați	2.45 Metri cubi	Adancimea	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Inaltimea			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Rezultatea de încărcare maximă testată. 22 lbs / sq.foot (conform standardului IP).
 “Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”
 O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

Сградата измерение (Един Наставящ):

Ориентировачна размер	Съхранение		Външно измерение				Министърът на вътрешните измерение		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край		Стената на стената		
			Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	
10 Фута x 2 Фута	16 Квадратни Фута	86 1/2 Кубични Фута	Ширина	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
3.2 Метра x 0.6 Метра	1.48 Квадратни Метра	2.45 Кубични Метра	Дълбочина	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Височина			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Тестване на тежестта на снемане макс. 22 кг / кв. Фут (според IP Стандарт).
 “След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”
 Дълбочина на снега повече от 10 см може да стане опасна!

TR

İnşaat boyutu (Bir Uzatma):

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar				İç boyutu		
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki		sertliği için harekete		Duvardan duvara		
			İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	
10 Fit x 2 Fit	16 Metre Fit	86 1/2 Kübik Fit	Genişlik	99 1/4	252	103	261.5	97 1/2	247.6
3.2 m x 0.6 m	1.48 Metrekare	2.45 Kübik metre	Derinlik	23 5/8	60	23 5/8	60	23 5/8	60
			Yükseklik			79 5/8	202.3	64 7/8	164.8

Saat yükü test max. 22lbs / sq.foot (IP Standardına göre).
 “Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”
 Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Cordless Drill - Philips Head | 6. Tape Measure |
| 2. Screwdriver - Philips Head | 7. Hand Gloves |
| 3. Carpenters Square | 8. Eye Protector |
| 4. 8' Step Ladder | 9. Box Spanner-7 mm |
| 5. Level - 3ft. | |

FR Outils dont vous aurez besoin

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Perceuse sans fil – Tête Philips | 6. Ruban à mesurer |
| 2. Tournevis - Tête Philips | 7. Gants |
| 3. Équerre du Menuisier | 8. Protecteur des Yeux |
| 4. Escabeau 8' | 9. Clé de serrage de boîte-7mm |
| 5. Niveau - 3ft. | |

DE Benötigte Werkzeuge

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit | 6. Maßband |
| 2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher | 7. Handschuhe |
| 3. Winkelmaß | 8. Schutzbrille |
| 4. 8' Leiter | 9. Kasten- |
| 5. Wasserwaage – 1 m | Schraubenschlüssel-7mm |

ES Equipar con herramienta Usted Necesitará

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Taladro inalámbrico - cabeza Philips | 6. Cinta métrica |
| 2. Destornillador - cabeza Philips | 7. Guantes de la mano |
| 3. Carpinteros Plaza | 8. Protector de Ojo |
| 4. Escalera de 8' | 9. Llave de tuerca de caja-7mm |
| 5. Nivelan - 3ft. | |

PT Ferramentas que irá precisar

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cordless Berbequim | 6. Fita Métrica |
| 2. Chave de fenda – cabeça estrela | 7. Luvas |
| 3. Esquadro de carpinteiro | 8. Protector Ocular |
| 4. Escadote 8" | 9. Chave de parafuso de caixa-7mm |
| 5. 3ft. Nivel | |

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop | 6. Meetlint |
| 2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop | 7. Handschoenen |
| 3. Winkelhaak | 8. Oogbescherming |
| 4. Ladder met acht treden | 9. Vak spanner-7mm |
| 5. Waterpas | |

CS Budete potřebovat toto nářadí

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Bezdrátová vrtačka - Philips | 6. Svinovací metr |
| 2. Vrták - Philips | 7. Rukavice |
| 3. Tesařské náměstí | 8. Ochranné brýle |
| 4. 8mí stupňový žebřík | 9. Krabicový klíč - 7 mm |
| 5. Vodováha - 3ft. | |

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Bezdrôtová vrtačka - Philips Head | 6. Meter |
| 2. Šraubovák – Philips Head | 7. Rukavice |
| 3. Stolársky meter | 8. Ochranu na oči |
| 4. 8' Rebrík | 9. Kľúčový kľúč 7 mm |
| 5. Zdvihák – 3 stopy. | |

SL Orodje, ki ga boste potrebovali

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Brezžična vrtalna- glava Philip | 6. Merilni trak |
| 2. Vijačnik-glava Philip | 7. Rokavice |
| 3. Mizarski kvadrat | 8. zaščitna očala |
| 4. 2438,4 mm dvokraka lestev | 9. Polje kľuč-7 mm |
| 5. Nivelirka - 0,91 m | |

HR Alati, Trebat će Vam

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bežični Svrđlo – Philips Voditelj | 6. Traka Divizor |
| 2. Vijak Vozač - Philips Voditelj | 7. Ručni Rukavice |
| 3. Drvodjelac Četverokut | 8. Oko Zaštitnik |
| 4. 8' Korak Ljestve | 9. Kutija za ključeve - 7 mm |
| 5. Razina – 3 stoplo. | |

HU A szükséges szerszámok

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Vezeték nélküli fúró – csillagfejű | 6. Mérőszalag |
| 2. Csavarhúzó – csillagfejű | 7. Kesztyűk |
| 3. Ácsderékszög | 8. Szemvédő |
| 4. 8-fokú létra | 9. Csőkulcs-7 mm |
| 5. Vízszintmérő. | |

SV Verktyg du kommer att behöva

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sladdlös bormaskin - Philips borr | 6. Måttband |
| 2. Skruvmejsel - krysshuvud | 7. Verktygshandskar |
| 3. Vinkelhake | 8. Ögonskydd |
| 4. 8-fots stege | 9. Box skiftnyckel-7mm |
| 5. vattenmått - 3fot. | |

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Trapano senza fili – Punta a stella | 6. Metro a Nastro |
| 2. Cacciavite – Punta a stella | 7. Guanti |
| 3. Squadra metallica | 8. Protezione per gli occhi |
| 4. Scala ad 8 pioli | 9. Chiave a tubo - 7mm |
| 5. Livello – 3 piedi | |

PL Potrzebne narzędzia

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Bezprzewodowa wkrętarka – krzyżakowa | 6. Taśma miernicza |
| 2. Śrubokręt krzyżakowy | 7. Rękawice ochronne |
| 3. Kałownik stolarski | 8. Okulary ochronne |
| 4. 8' Drabina składana | 9. Klucz-Box 7mm |
| 5. Poziomica – 91,4 cm | |

RO Instrumentele de care aveți nevoie


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Șurubelniță – cap Philips | 6. Ruletă de măsurat |
| 2. Mașină de găurit – cap Philips | 7. Mănuși de protecție |
| 3. Echer de dulgherie | 8. Protecție pentru ochi |
| 4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm) | 9. Caseta Spanner-7mm |
| 5. Nivel - 3ft. | |

BG Инструменти, които ще ви трябват


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Безжична бормашина - с глава Philips | 6. Рулетка |
| 2. Отвертка – с глава Philips | 7. Ръкавици |
| 3. Прав ъгъл | 8. Маска за очите |
| 4. Стълба – 20 см (8') | 9. Гаечная коробка-7mm |
| 5. Нивелир – 1 м (3ft). | |

TR İhtiyaç duyacağınız aletler


- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık | 6. Mezura |
| 2. Tornavida-Philips Başlık | 7. Eldiven |
| 3. Marangoz gönyesi | 8. Göz Koruyucu |
| 4. 8 Basamaklı Merdiven | 9. Geçme Anahtar – 7mm |
| 5. Seviye- 91,5 cm. | |



1




2




3



4



5




6



7



8



9

EN Parts List

FR Liste des pièces

DE Teilleiste

ES La Lista de Partes

PT Lista de Peças

NL Onderdelenlijst

CS Seznam součástí

SK Zoznam častí

SL Seznam delov

HR Dijelovi Lists

HU Alkatrésztlista

SV Komponentlista


IT Lista delle varie parti

PL Lista części

RO Lista elementelor componente

BG Списък на частите

TR Parça Listesi



- EN** 1. Check all parts prior to installation.
2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
3. Before starting installation, please refer to Safety & Precautions.
4. Maximum no. of Extension can be build upto 8' x 8',8' x 10' (ie. 2 Extension).
- FR** 1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement
3. Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.
4. Nombre maximum de la prolongation peut être construit jusqu'à 8' x 8',8' x 10' (c.-à-d. 2 prolongation).
- DE** 1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
3. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.
4. Maximale Anzahl der Erweiterung kann bauen bis 8' x 8',8' x 10' (d.h. 2 Erweiterung).
- ES** 1. Verifica todo despide antes de instalación.
2. Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
3. Antes de comenzar la instalación, consulte Seguridad y Precauciones.
4. No. de extensiones máximos que se pueden construir hasta 8' x 8',8' x 10' (2 extensión).
- PT** 1. Confirme todas as peças antes da instalação.
2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
3. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.
4. Extensão máxima que pode ser construída: ate 8' x 8',8' x 10' (i.e. 2 extensão)
- NL** 1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
3. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.
4. Maximaal aantal uitbreidingen kunnen worden aangebracht tot en met 8' x 8',8' x 10' (2 éénuitbreiding).
- CS** 1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
3. Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.
4. Maximálně je možno postavit rozšíření až do 8' x 8',8' x 10' (tedy 2 rozšíření).
- SK** 1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
3. Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.
4. Maximálny počet rozšírení, ktoré je možné vybudovať do 8' x 8',8' x 10' (t.j. 2 rozšírenie).
- SL** 1. Pred montažo preverite vse dele.
2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
3. Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.
4. Možno maksimalno število podaljškov je do največ 8' x 8',8' x 10' (to je 2 en podaljšek).
- HR** 1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površinska.
3. Prije nego Vi počete instalacija, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza
4. Maksimalni br. produženja može s e graditi je do 8' x 8',8' x 10' (tj. 2 produžetak).
- HU** 1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
3. Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
4. A maximálisan beépíthető bővítők száma 8' x 8',8' x 10' (pl. 2 bővítő).
- SV** 1. Kolla alla delar före installationen.
2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.
3. innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.
4. Maximum antal utökningar som kan byggas är upp till 8' x 8',8' x 10' (dvs. 2 utökningar).
- IT** 1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore elle superfici preverniciate.
3. Prima di incominciare con l'istallazione, per favore leggi attentamente I punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.
4. Il numero massimo di estensione che può essere costruito è pari a 8' x 8',8' x 10' (es. 2 estensione).
- PL** 1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniejszej pomalowanej powierzchni.
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.
4. Maksymalny rozmiar przybudówki może wynieść 8' x 8',8' x 10' (tj. 2 przybudówka)
- RO** 1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
3. Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsurile de siguranță și protecție.
4. Numărul maxim de anexe care pot fi construite cu dimensiunea maximă de 8' x 8',8' x 10' (de exemplu, 2 anexe).
- BG** 1. Проверете всички части преди монтажа.
2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
3. Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.
4. Мак симален брой Наставки, които могат да се добавят до 8' x 8',8' x 10' Фута (т.е. 2 Наставящ) Елемент.
- TR** 1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.
3. Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.
4. Monte edilebilecek en fazla uzatma sayısı 8' x 8',8' x 10' yüksekliğinde olabilir (örnek: 2 Uzatma).



EN Parts List for basic shed

FR Liste des pièces pour l'abri de base Hangar

DE Teilleiste für Basic Shed.

ES La Lista de Partes para el cobertizo básico.

PT Lista de Peças para Basic Shed.

NL Onderdelenlijst voor Basic Shed.

CS Seznam součástí pro základní přístřešek.

SK Zoznam častí pre základňu.

SL Seznam delov za Basic Shed.

HR Dijelovi Lists za Basic Shed.

HU Alkatrésztlista Basic Shed.

SV Komponentlista för Basic Shed.

IT Lista delle varie parti per il capannone di base.

PL Lista części do Basic Shed.

RO Lista elementelor componente Shed Basic.


BG Списък на частите за Basic Shed.

TR Basic Shed için Parça Listesi.

	MB01	1		MB22	1		TC	4	
	MB02	1		MB23	1			MA47	4
	MB03	2			MA32		2		MA48
	MA05	2		MA33	2		MA49	2	
	MB04	1			MA34		2		PW
	MA07	4			MA36	6		PC	5Slab
		MA08		1		MA35	4		WST
		MA09	1			MB24	2		F1
		MB05	1			MB25	2		S1
		MB06	1			MB26	2		S2
		MA12	1			MB27	2	S8	22
		MB07	1				MB28	2	
	MB08	1		MB29	1				
	MB15	2			MB30	1			
	MB16	2							
	MB17	2							
MB18	2								
	MB09	2		MA18	2				
		MB10		1		MB11	2		
		MB12	4			MB13	2		
		MB14	2			MB19	2		
		MB20	1			MB21	1		
	MB21	1							



(EN)Basic Shed
 (FR)Shed de base.
 (DE)Basic Shed
 (ES)Basic Shed
 (PT)Basic Shed
 (NL)Basisloods.
 (CS)Základní přístřešek.
 (SK)Basic Shed
 (SL)Basic Shed
 (HR)Basic Shed
 (HU)Basic Shed
 (SV)Basic Shed
 (IT)Capannone di base.
 (PL)Podstawowa szopa.
 (RO)Schimbul de bază.
 (BG)Базичен навес.
 (TR)Basic Shed



EN One Extension Parts List

FR Liste de pièces pour extension

DE Liste der Teile für eine Erweiterung

ES lista de componentes de la extensión

PT Lista de Peças de Uma Extensão

NL Één uitbreidingsdeel lijst

CS Seznam doplňku a součástek

SK Zoznam doplnkových častí

SL Seznam delov podaljška

HR Jedan Extenzija Dijelovi Popis

HU Egy bővítési alkatrészslista

SV Komponentlista för varje förlängning.








IT Lista delle varie parti per ogni estensione.







PL Lista części jednej przybudówki

RO Jedan Extenzija Dijelovi Popis

BG Списък части за удължаване


TR Uzantı parça listesi

	MA52	1
	MA53	1
	MA54	1
	MA55	1
	MA56	2
	MA57	2
	MA58	2
	MA59	1
	MA36	2
	MB33	1
	MB34	1


	PW	1Slab
	PC	2Slab
	WST	1.5 Mtr
	F1	6
	S1	44
	S2	10
	S8	6
	S3	18




(EN)Basic Shed with One Extension
 (FR)Basic avec une extension.
 (DE)Basic Shed mit einer Erweiterung.
 (ES)Banco básico con una extensión.
 (PT)Basic Shed with One Extension.
 (NL)Basishal met één extensie.
 (CS)Základní kůl s jedním prodloužením.
 (SK)Základná zábradlie s jedným rozšírením.
 (SL)Basic Shed z eno podaljšanje.
 (HR)Basic Shed s jednim produžetkom.
 (HU)Basic Shed egy bővítéssel.
 (SV)Basic Shed med en förlängning.
 (IT)Capannone di base con un'estensione.
 (PL)Podstawowa budka z jednym przedłużeniem.
 (RO)Bazic Shed cu o prelungire.
 (BG)Базичен навес с едно разширение.
 (TR)Basic Shed with One Extension.



(EN)Basic Shed with Two Extension
 (FR)Shed de base avec deux extension.
 (DE)Basic Schuppen mit zwei Erweiterung.
 (ES)Cobertizo básico con dos extensiones.
 (PT)Basic Shed com duas extensões.
 (NL)Basic Shed met twee extensie.
 (CS)Základní přístřešek se dvěma prodlouženími.
 (SK)Základná budova s dvoma rozšíreniami.
 (SL)Basic Shed z dvema podaljškom.
 (HR)Basic Shed s dva produžetka.
 (HU)Basic Shed két kiterjesztéssel.
 (SV)Basic Shed med två förlängningar.
 (IT)Capanna di base con due estensioni.
 (PL)Podstawowa budka z dwoma przedłużeniami.
 (RO)Bazic Shed cu două extindere.
 (BG)Базичен навес с две разширения.
 (TR)İki Genişletme ile Temel Shed.



- 1** → #19-23
- 2** → #24-39
- 3** → #40-57
- 4** → #60-64





EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
ES La base	HR Temelj	BG Фундамент
PT Fundação	HU Alap	TR Temel
NL Fundering	SV Grunden	

- (EN) DuraMax must be installed on a DuraMax Foundation, level wooden platform or a level concrete foundation.**
(FR) Duramax doit être installé sur une fondation Duramax, une plate-forme en bois de niveau ou une fondation en béton de niveau
(DE) Duramax muss auf einem Duramax Fundament, einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament installiert werden
(ES) Duramax debe instalarse sobre una base Duramax, una plataforma de madera nivelada o una base de hormigón nivelada.
(PT) Duramax deve ser instalado em uma base Duramax, plataforma de madeira de nível ou uma base de concreto nivelada.
(NL) Duramax moet geïnstalleerd worden op een Duramax foundation, level houten platform of een betonconcentratie.
(CS) Duramax musí být instalován na základně Duramax, dřevěnou plošinu nebo rovinnou základovou konstrukci.
(SK) Firma Duramax musí byť inštalovaná na základni Duramax, na drevenej plošine alebo na úrovni betónu.
(SL) Duramax mora biti nameščen na temelju Duramax, ravne lesene ploščadi ali ravne betonske podlage
(HR) Duramax mora biti instaliran na temeljima Duramax, drvenoj platformi ili razini konkretnog betona.
(HU) A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni.
(SV) Duramax måste installeras på en Duramax-grund, en plan träplattform eller en jämn betongfundament.
(IT) Duramax deve essere installato su una base Duramax, una piattaforma di legno a livello o una base di calcestruzzo a livello.
(PL) Duramax musi być zainstalowany na fundamencie Duramax, poziomą platformę drewnianą lub poziomą podbudowę betonu.
(RO) Duramax trebuie instalat pe o fundație Duramax, platformă de lemn de nivel sau fundație de beton.
(BG) Duramax трябва да се монтира на основата на Duramax, дървена платформа на нивото или на бетонна основа.
(TR) Duramax, bir Duramax vakfı, düz ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır.



- (EN) If you have DURAMAX Foundation, please follow instruction manual in that package. If not, follow the below OPTION1 or OPTION 2.**
(FR) Si vous avez DURAMAX Foundation, veuillez suivre manuel dans ce paquet. Si non, suivez le ci-dessous OPTION 1 ou OPTION 2.
(DE) Duramax muss auf einem Duramax Stiftung oder ein Niveau hölzernen Plattform oder einem Niveau Betonfundament montiert werden.
(ES) Duramax debe estar instalado en una base Duramax o una plataforma de madera de nivel o una base de hormigón nivelada.
(PT) Duramax deve ser instalado sobre uma base Duramax ou uma plataforma de madeira nível ou uma fundação de concreto nível.
(NL) Duramax moet op een Duramax stichting of een vlakke houten platform of een vlakke betonnen fundering worden geïnstalleerd.
(CS) Pokud máte DURAMAX Foundation, postupujte podle pokynů v tomto balení. Pokud ne, postupujte podle níže uvedených možností OPTION 1 nebo OPTION 2
(SK) Ak máte DURAMAX Foundation, postupujte podľa pokynov v tomto balíku. Ak nie, postupujte podľa nižšie uvedených možností OPTION 1 alebo OPTION 2.
(SL) Če imate DURAMAX Foundation, sledite navodilom v tem paketu. Če ne, sledite spodnjemu OPCIJI 1 ali MOŽNOSTI 2.
(HR) Ako imate DURAMAX Foundation, slijedite upute za uporabu u tom paketu. Ako ne, slijedite dolje OPTION 1 ili OPTION 2.
(HU) Ha rendelkezik DURAMAX Alapítványsal, kérjük, kövesse az adott csomagban található használati utasítást. Ha nem, kövesse az alábbi OPTION 1 vagy OPTION 2 opciókat.
(SV) Om du har DURAMAX Foundation, följ instruktionsboken i det paketet. Om inte, följ följande alternativ 1 eller alternativ 2.
(IT) Se hai la DURAMAX Foundation, segua il manuale di istruzioni in quel pacchetto. In caso contrario, segui la seguente OPZIONE 1 o OPZIONE 2.
(PL) Jeśli masz DURAMAX Fundacji, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi w tym pakiecie. Jeśli nie, wykonaj poniżej opcję 1 lub 2 opcję.
(RO) Dacă aveți Fundația DURAMAX, vă rugăm să urmați manualul de instrucțiuni din acel pachet. Dacă nu, urmați OPȚIUNEA 1 sau OPȚIUNEA 2 de mai jos.
(BG) Ако имате DURAMAX Foundation, моля, следвайте инструкциите за употреба в тази опаковка. Ако не, следвайте OPTION 1 или OPTION 2.
(TR) DURAMAX Vakfı'na sahipseniz, lütfen bu pakette yer alan kullanım kılavuzunu izleyin. Değilse, aşağıdaki OPTION 1 veya OPTION 2'yi izleyin.

EN Wooden Platform (Not Included)

CS Dřevěný základ (není součástí)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

PL Platforma drewniana (nie objęte)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

SL Leseni pod (ni priložen)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)

ES La Plataforma de madera (no Incluyó)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

BG Дървена платформа (Не е включена)

PT Plataforma de madeira (Não incluida)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)

TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)


NL Houten platform (niet inbegrepen)

SV Träplattform (inte inkluderad)




1


1



91 1/2" x 3 1/2" x 2" (x4)
102" x 3 1/2" x 2" (x2)



70" x 3 1/2" x 2" (x3)



17" x 3 1/2" x 2" (x3)



(x8)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:
(Actual size 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries
traités goujons de bois:
(Taille réelle 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2 x 4 Latten flachlegen Druck behandelt wetterfestes Holz-Stollen
(Aktuelle Größe 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(ES) Colocar 2 x 4 en llano Presión de prueba del tiempo tratar vigas de madera
(Tamaño real 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(PT) Deitar 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados
parafusos prisioneiros de madeira:
(tamanho atual 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)

(CS) Položa 2 x 4 plohy tlak ošetřené počasí proof dřevo hřeby.
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetřené počasí dökaz drevené gombíky.
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov
(Dejanska velikost 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.
(Stvarnoj veličini 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HU) 2 x 4 sima nyomás kezelt Időjárás bizonyítékot szegekkel fa
(Tényleges méret 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SV) Lågg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.
(Verklig storlek 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.
(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)

(PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane
pogodadowód drewna stadniny
(Rzeczywisty rozmiar 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)


(RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană
Pressure tratate de intemperii Wood Studs
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure
Третирани Противотехнически дървесни щифтове.
(Застроена 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)


(TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava
geçirmez Ahşap Studs.
(2" x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)




	W	D
	102" (2590.8mm)	94" (2387.6mm)
	102" (2590.8mm)	117 5/8" (2987.6mm)
	102" (2590.8mm)	23 5/8" (600mm)



2




96"x 48"X 3/4" (x1)



96"x 22"X 3/4" (x1)



70"x 6"X 3/4" (x1)



51"x 23 5/8"X 3/4" (x2)

**(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood**

(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..

(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.

(ES) Calidad para exteriores (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada grado tiempo de prueba Marina.

(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.

(NL) Exterieur Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.

(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.

(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.

(SL) zunanjostr razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les

(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..

(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) Időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemezt.


(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.

(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine

(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :

(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.

(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.

(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonaufgabe plattform

ES Plataforma Concreta

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



EN To ensure that your shed withstands high winds, we recommend using this floor option.

A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) for Basic Shed with One Extension and 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) for Basic Shed with Two Extension.

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

FR Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.

Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faites une fondation en béton de niveau qui a une dimension extérieure de 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) pour le hangar de base avec une extension et 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) pour le hangar de base avec deux prolongation extension.

Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures..Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.

DE Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen hohen Winden standhält, empfiehlt es sich, diese Bodenoption zu benutzen.

Eine konkrete Auflage oder eine große Größe konkreten Patio Stein Quadrate wird empfohlen für die geeignete Standring. Stellen Sie sicher, es ist fest und Ebene und Entwässerung von der Website ermöglicht. Erstellen Sie eine ebene Betonfundament mit einer Außenabmessung von 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) für Basic Shed mit einer Erweiterung und 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) für Basic Shed mit zwei Extension.

für eine konkrete Auflage hat base, einer soliden Basis Schicht aus Schotter ein Niveau Bett vorzubereiten. Die konkrete Auflage sollte dann zu einer Dicke von 4 Zoll (100 mm) bis 5 Zoll (125 mm) gegossen werden. Gründlich mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Hersteller ist nicht verantwortlich für die Auswahl und Konstruktion der Stiftung.

ES Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, se recomienda utilizar esta opción baja.

Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio. Haga una base de concreto nivelada que tenga una dimensión exterior de 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) para el cobertizo básico con una extensión y 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) para el cobertizo básico con dos extensiones.

Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.

PT Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.

Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Faça uma base de concreto de nível que tenha uma dimensão externa de 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) para Basic Shed com One Extension e 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) para depósito básico com duas extensões.

Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.

NL Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.

Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Maak een vlakke betonnen fundering met een buitenmaat van 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) voor Basic Shed with One Extension en 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) voor Basic Shed met twee verlengstukken.

For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

CS Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.

Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vyrobte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) pro základnu s jedním prodloužením a 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) pro základnu s dvěma prodlouženími.

U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drčeného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.

Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betonové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte rovinný betónový základ s vonkajším rozmerom 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) pre základňu s jedným predĺžením a 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) pre základňu s dvomi predĺženiami.

Pre betónové podložky pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drveného kameňa. Betónová podložka by mala byť potom naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.

Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Prepričajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago z zunanjo dimenzijo 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) za Basic Shed z enim podaljškom in 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) za Basic Shed z dvema podaljškoma.

Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliiti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.

Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućit će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) za Basic Shed s jednim produžetkom i 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) za osnovni prolaz s dva produžetka.

Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.



HU Annak érdekében, hogy a fészter ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalakra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízvezetést távol a helyszíntől. Olyan szintetikus alapot kell készíteni, amely 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) külső méretekkel rendelkezik egy Basic Extruder és 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) a Basic Extruderhez két kiterjesztéssel. Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétegre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.

SV För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament som har en yttre dimension av 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) för Basic Shed med One Extension och 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) för Basic Shed med två förlängningar. För en betongplatta (bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotsikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.


IT Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Crea una fondazione in cemento che abbia una dimensione esterna di 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) per Basic Shed con una estensione e 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) per Basic Shed con due Extension. Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.

PL W celu zapewnienia, że szopy wytrzymują wysokie wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Betonu pad lub duży rozmiar konkretne patio kamień kwadratów jest zalecane dla odpowiedniej bazy piętro. Upewnij się, że to jest prosto i stabilnie i pozwoli drenaż witrny. Stwórz betonowy fundament o wymiarach zewnętrznych 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) dla Basic Shed z jednym przedłużeniem i 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) dla podstawowej szopy z dwoma przedłużeniami. Do betonu pad podstawy, przygotować łożko poziom dla firmy stopie warstwę tłucznia. Betonu pad powinien być następnie przelewa się do grubości 4 cali (100mm) do 5 cali (125mm). Pozostawić do wyschnięcia dokładnie na co najmniej 48 godzin. Producent nie jest odpowiedzialny za wybór i budowie fundamentów.

RO Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați-o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioră de 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) pentru Basis Shed with One Extension și 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) pentru Bastion Shed with Two Extension. Pentru o bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.

BG За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер 103 3/8" x 95 7/8" (2620mm x 2435mm) за основен навес с едно удължение и 103 3/8" x 119 1/2" (2620mm x 3035mm) за основен навес с две удължения. За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.

TR Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Bir Dış Görünüm ve Uzatmalı Temel Shed için 103 3/8"lük 95 7/8" (2620mm x 2435mm) ve 103 3/8"lük 119 1/2" boyutlu dış boyuta sahip düz bir beton temel oluşturun 2620mm x 3035mm) İki Genişletilmiş Temel Shed için. Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ile 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurummasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.



	W	D
	103 3/8" (2620mm)	95 7/8" (2435mm)
	103 3/8" (2620mm)	119 1/2" (3035mm)
	103 3/8" (2620mm)	23 5/8" (600mm)



- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie die Torque Limit Ihres Schraube Bohrer # 3 oder # 4, um die Schrauben sicher nicht stripfen die Metallverstärkungen.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
3. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale las condiciones abajo de mucho viento.
4. Todo pone panel son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
5. Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáku na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretú plochu.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označene i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatókat
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruven på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Zestaw limit momentu obrotowego twój śruby wiercenia do # 3 lub # 4, aby upewnić się, że śruby nie taśmy wzmocnień
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de șurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că șuruburile nu lărgește armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucțiuni.
3. Nu instalați dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.





- 1**
- | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| EN Base Frame | CS Základní kostra | IT Cornice di Base |
| FR Canaux de base | SK Základňový rám | PL Rama fundamentowa |
| DE Bodenrahmen | SL Osnovni okvir | RO Rama bazei |
| ES Armazón de la base | HR Baza okvir | BG Основна Рама |
| PT Base de armação | HU Alapváz | TR Temel Çerçevesi |
| NL Basis frame | SV Basram | |

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EN Parts needed | CS Potřebné součásti | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebne časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Las partes necesarias | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |

MB01	1	MB03	2	MA05	2	S1	24
MB02	1	MB04	1	MA07	4		

- EN Parts needed for Each Extension**
- | | |
|---|---|
| EN Parts needed for Each Extension | HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija |
| FR Pièces nécessaires pour chaque extension | HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek |
| DE Teile brauchen für jeden Verlängerungssatz | SV Parts behövs för varje förlängning. |
| ES Piezas necesarias para la extensión | IT Parts necessari per ogni estensione. |
| PT Peças necessárias para cada Extensão | PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki |
| NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding | RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie |
| CS Potřebné součásti ke každému doplňku | BG Необходими части за всяко удължение |
| SK Potrebne časti pre každé predĺženie | TR Her ek için gerekli parçalar |
| SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek | |


MA52	1
MA53	1
S1	8




1

MB01 (x1)
MB02 (x1)

S1 (x4)



2




MB03 (x1)
MA52 (x1)





S1 (x4)




- EN Add one (MA52) for each extension.
 FR Ajouter un (MA52) pour chaque extension.
 DE Fügen Sie eine (MA52) für jede Erweiterung hinzu.
 ES juegos y añade un soporte (MA52) para cada extensión.
 PT Adicione um (MA52) para cada extensão.
 NL Toevoeging 1 (MA52) voor iedere uitbreiding.
 CS Přidejte jedno (MA52) pro každý doplněk.
 SK Pridajte jedno (MA52) pre každé predĺženie.
 SL Dodajte en (MA52) za vsak podaljšek.
 HR Dodajte jednu (MA52) za svaku ekstenziju.
 HU Adjon hozzá még egy (MA52)-t bővítésenként.
 SV Lägg en (MA52) för varje förlängning.
 IT Aggiungere uno (MA52) per ogni estensione.
 PL Dodaj jeden (MA52) do każdej przybudówki.
 RO Adăugați câte o (MA52) pentru fiecare extensie.
 BG Добавете по един (MA52) за всяко удължение.
 TR Her eklenti için (MA52) ilave ediniz.




3**MB03 (x1)****MA53 (x1)****S1 (x4)**

- EN Add one (MA53) for each extension.
- FR Ajouter un (MA53) pour chaque extension.
- DE Fügen Sie eine (MA53) für jede Erweiterung hinzu.
- ES juegos y añade un soporte (MA53) para cada extensión.
- PT Adicione um (MA53) para cada extensão.
- NL Toevoeging 1 (MA53) voor iedere uitbreiding.
- CS Přidejte jedno (MA53) pro každý doplněk.
- SK Pridajte jedno (MA53) pre každé predĺženie.
- SL Dodajte en (MA53) za vsak podaljšek.
- HR Dodajte jednu (MA53) za svaku ekstenziju.
- HU Adjon hozzá még egy (MA53)-t bővítésenként.
- SV Lägg en (MA53) för varje förlängning.
- IT Aggiungere uno (MA53) per ogni estensione.
- PL Dodaj jeden (MA53) do każdej przybudówki.
- RO Adăugați câte o (MA53) pentru fiecare extensie.
- BG Добавете по един (MA53) за всяко удължение.
- TR Her eklenti için (MA53) ilave ediniz.




4





MA07 (x2)




S1 (x8)



1




2





3



5





MA05 (x2)



6

MA07 (x2)



S1 (x8)



7

MB04 (x1)

S1 (x4)





- 2**
- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| EN Walls & Columns | CS Základní kostra | IT Cornice di Base |
| FR Murs et colonnes | SK Základňový rám | PL Rama fundamentowa |
| DE Murs et colonnes | SL Osnovni okvir | RO Rama bazei |
| ES Las partes necesitan | HR Baza okvir | BG Основна Рама |
| PT Paredes e Colunas | HU Alapváz | TR Temel Çerçevesi |
| NL Basis frame | SV Basram | |

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EN Parts needed | CS Potřebné součásti | IT Parti occorrenti |
| FR Pièces nécessaires | SK Potrebne časti | PL Niezbędne elementy |
| DE Benötigte Teile | SL Dele, ki jih boste potrebovali | RO Elementele componente necesare |
| ES Las partes necesitan | HR Dijelovi potreban | BG Необходими части |
| PT Peças Necessárias | HU Szükséges részek | TR Gerekli parçalar |
| NL Onderdelen nodig | SV Delar som behövs | |

MA08	1
MA09	1
MB05	1
MB06	1
MA12	1
MB07	1

MB08	1
MB09	2
MB10	1
MA34	2
MA35	4
MA36	6

MA47	4
PW	93
S1	90
S3	15




- | | |
|---|---|
| EN Parts needed for Each Extension | HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija |
| FR Pièces nécessaires pour chaque extension | HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek |
| DE Teile brauchten für jeden Verlängerungssatz | SV Parts behövs för varje förlängning. |
| ES Piezas necesarias para la extensión | IT Parts necessari per ogni estensione. |
| PT Peças necessárias para cada Extensão | PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki |
| NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding | RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie |
| CS Potřebné součásti ke každému doplňku | BG Необходими части за всяко удължение |
| SK Potrebne časti pre každé predĺženie | TR Her ek için gerekli parçalar |
| SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek | |

MA54	1
MA55	1
MA36	2
PW	14
S1	16
S3	2

- EN** Note: All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** Note: Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** Anmerkung: Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
Benutzen Sie bei lackierten Oberflaechen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** Nota: Todo pone panel son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
- PT** Nota: Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** Notitie: Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** Pozor: Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřené plochu.
- SK** Poznámka: Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** Opomba: Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** Napomena: Svi paneli su jasno označene i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel
Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** Megjegyzés: Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** Notera: Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** Nota: Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** Uwaga: Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** Notă: Toate panourile sunt clar marcate și trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
Folosii șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
- BG** Забележка: Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** NOT: Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanılacağına dikkat edilmelidir.
Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.



1





MA34 (x1)



S1 (x2)




PW (x2)




1


2



3



2



MA35 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)




1




2



3



3





MB06 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)




1



2



4




MA34 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)



1




2



3



5



MA35 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)




1





2



3



6





MB05 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)




1





2




7




MA47 (x4)






1




2



3






8




MA12 (x1)



S1 (x8)



9






MA35 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)



10



MA36 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)




1




2



3



11





MB07 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)




1




2






MB09 (x1)
MA54 (x1)

S1 (x2)





- EN Add one (MA54) for each extension.
- FR Ajouter un (MA54) pour chaque extension.
- DE Fügen Sie eine (MA54) für jede Erweiterung hinzu.
- ES juegos y añade un soporte (MA54) para cada extensión.
- PT Adicione um (MA54) para cada extensão.
- NL Toevoeging 1 (MA54) voor iedere uitbreiding.
- CS Přidejte jedno (MA54) pro každý doplněk.
- SK Pridajte jedno (MA54) pre každé predĺženie.
- SL Dodajte en (MA54) za vsak podaljšek.
- HR Dodajte jednu (MA54) za svaku ekstenziju.
- HU Adjon hozzá még egy (MA54)-t bővítésenként.
- SV Lägg en (MA54) för varje förlängning.
- IT Aggiungere uno (MA54) per ogni estensione.
- PL Dodaj jeden (MA54) do każdej przybudówki.
- RO Adăugați câte o (MA54) pentru fiecare extensie.
- BG Добавете по един (MA54) за всяко удължение.
- TR Her eklenti için (MA54) ilave ediniz.




13

S1 (x4)


PW (x4)




1



2



14





MA36 (x1)


S1 (x6)

S3 (x1)


PW (x7)




1



2



15



MA36 (x1)





S1 (x8)




S3 (x2)




PW (x10)




1




2



3



16






MA36 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)



17



MA36 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)




1




2



3



18





MB08 (x1)




S1 (x5)




PW (x3)




1




2




3






MB09 (x1)
MA55 (x1)

S1 (x2)






- EN Add one (MA55) for each extension.
 FR Ajouter un (MA55) pour chaque extension.
 DE Fügen Sie eine (MA55) für jede Erweiterung hinzu.
 ES juegos y añade un soporte (MA55) para cada extensión.
 PT Adicione um (MA55) para cada extensão.
 NL Toevoeging 1 (MA55) voor iedere uitbreiding.
 CS Přidejte jedno (MA55) pro každý doplněk.
 SK Pridajte jedno (MA55) pre každé predĺženie.
 SL Dodajte en (MA55) za vsak podaljšek.
 HR Dodajte jednu (MA55) za svaku ekstenziju.
 HU Adjon hozzá még egy (MA55)-t bővítésenként.
 SV Lägg en (MA55) för varje förlängning.
 IT Aggiungere uno (MA55) per ogni estensione.
 PL Dodaj jeden (MA55) do każdej przybudówki.
 RO Adăugați câte o (MA55) pentru fiecare extensie.
 BG Добавете по един (MA55) за всяко удължение.
 TR Her eklenti için (MA55) ilave ediniz.




20

S1 (x4)

PW (x4)



21






MA36 (x1)


S1 (x6)

S3 (x1)

PW (x7)



22



MA36 (x1)






S1 (x8)




S3 (x2)



PW (x10)



23



MA36 (x1)






S1 (x6)




S3 (x1)



PW (x7)



24



MA36 (x1)





S1 (x8)




S3 (x2)




PW (x10)




1




2



25



MA08 (x1)



MA09 (x1)





S3 (x4)



S1 (x8)



PW (x12)




1


2

3

4






38



MB10 (x1)



S1 (x2)





3

EN Roof	CS Střecha	IT Soffitto
FR Toit	SK Strecha	PL Dach
DE Dach	SL Streha	RO Acoperișul
ES El techo	HR Krov	BG Покрив
PT Telhado	HU Tető	TR Çatı
NL Dak	SV Tak	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potřebné části	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Las partes necesarias	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

MA18	2	MB16	2	MB26	2	PW	106
MB11	2	MB17	2	MB27	2	F1	22
MB12	4	MB18	2	MB28	2	S1	84
MB13	2	MB19	2	MA49	2	S2	40
MB14	2	MB24	2	WST	2.8Mtr	S3	54
MB15	2	MB25	2	TC	4	S8	22




EN Parts needed for Each Extension	HR Dijelovi potreban za svaka ekstenzija
FR Pièces nécessaires pour chaque extension	HU Az egyes bővítésekhez szükséges részek
DE Teile brauchen für jeden Verlängerungssatz	SV Parts behövs för varje förlängning.
ES Piezas necesarias para la extensión	IT Parts necessari per ogni estensione.
PT Peças necessárias para cada Extensão	PL Części potrzebne do montażu każdej przybudówki
NL Onderdelen nodig voor iedere uitbreiding	RO Elementele componente necesare pentru fiecare extensie
CS Potřebné součásti ke každému doplňku	BG Необходими части за всяко удължение
SK Potřebné části pre každé predĺženie	TR Her ek için gerekli parçalar
SL Dele, ki jih boste potrebovali za vsak podaljšek	





MA56	2	PW	28
MA57	2	WST	1.5 Mtr
MA58	2	F1	6
MA59	1	S1	20
MB33	1	S2	10
MB34	1	S3	16
		S8	6

1

MB25 (x1)




S1 (x4)





2


MB24 (x1)




S1 (x4)




3



MA18 (x2)






MB11 (x1)




S1 (x2)



S3 (x2)






4




MA49 (x2)




S1 (x4)



5





MB25 (x1)




MB24 (x1)



S1 (x10)






6



MB11 (x1)





S3 (x2)



7


MB12 (x1)
MA56 (x1)




MB13 (x1)
MB14 (x1)



S3 (x8)




- EN Add one (MA56) for each extension.
 FR Ajouter un (MA56) pour chaque extension.
 DE Fügen Sie eine (MA56) für jede Erweiterung hinzu.
 ES juegos y añade un soporte (MA56) para cada extensión.
 PT Adicione um (MA56) para cada extensão.
 NL Toevoeging 1 (MA56) voor iedere uitbreiding.
 CS Přidejte jedno (MA56) pro každý doplněk.
 SK Pridajte jedno (MA56) pre každé predĺženie.
 SL Dodajte en (MA56) za vsak podaljšek.
 HR Dodajte jednu (MA56) za svaku ekstenziju.
 HU Adjon hozzá még egy (MA56)-t bővítésenként.
 SV Lägg en (MA56) för varje förlängning.
 IT Aggiungere uno (MA56) per ogni estensione.
 PL Dodaj jeden (MA56) do każdej przybudówki.
 RO Adăugați câte o (MA56) pentru fiecare extensie.
 BG Добавете по един (MA56) за всяко удължение.
 TR Her eklenti için (MA56) ilave ediniz.




8

MB12 (x1)
MA57 (x1)




MB13 (x1)
MB14 (x1)




S3 (x8)



- EN Add one (MA57) for each extension.
 FR Ajouter un (MA57) pour chaque extension.
 DE Fügen Sie eine (MA57) für jede Erweiterung hinzu.
 ES juegos y añade un soporte (MA57) para cada extensión.
 PT Adicione um (MA57) para cada extensão.
 NL Toevoeging 1 (MA57) voor iedere uitbreiding.
 CS Přidejte jedno (MA57) pro každý doplněk.
 SK Pridajte jedno (MA57) pre každé predĺženie.
 SL Dodajte en (MA57) za vsak podaljšek.
 HR Dodajte jednu (MA57) za svaku ekstenziju.
 HU Adjon hozzá még egy (MA57)-t bővítésenként.
 SV Lägg en (MA57) för varje förlängning.
 IT Aggiungere uno (MA57) per ogni estensione.
 PL Dodaj jeden (MA57) do każdej przybudówki.
 RO Adăugați câte o (MA57) pentru fiecare extensie.
 BG Добавете по един (MA57) за всяко удължение.
 TR Her eklenti için (MA57) ilave ediniz.




MB12 (x2)
MA56 (x1)
MA57 (x1)






S3 (x6)




- EN Add one (MA56 & MA57) for each extension.
FR Ajouter un (MA56 & MA57) pour chaque extension.
DE Fügen Sie eine (MA56 & MA57) für jede Erweiterung hinzu.
ES juegos y añade un soporte (MA56 & MA57) para cada extensión.
PT Adicione um (MA56 & MA57) para cada extensão.
NL Toevoeging 1 (MA56 & MA57) voor iedere uitbreiding.
CS Přidejte jedno (MA56 & MA57) pro každý doplněk.
SK Pridajte jedno (MA56 & MA57) pre každé predĺženie.
SL Dodajte en (MA56 & MA57) za vsak podaljšek.
HR Dodajte jednu (MA56 & MA57) za svaku ekstenziju.
HU Adjon hozzá még egy (MA56 & MA57)-t bővítésenként.
SV Lägg en (MA56 & MA57) för varje förlängning.
IT Aggiungere uno (MA56 & MA57) per ogni estensione.
PL Dodaj jeden (MA56 & MA57) do każdej przybudówki.
RO Adăugați câte o (MA56 & MA57) pentru fiecare extensie.
BG Добавете по един (MA56 & MA57) за всяко удължение.
TR Her eklenti için (MA56 & MA57) ilave ediniz.




10





1




2




11




1



2



12






MB26 (x1)



S3 (x4)



PW (x4)





13




S1 (x7)



PW (x7)



14



MB27 (x1)






S3 (x2)



S1 (x9)



PW (x11)



15



MB34 (x1)




S3 (x2)




S1 (x9)




PW (x11)



- EN Add one (MB34) for each extension.
 FR Ajouter un (MB34) pour chaque extension.
 DE Fügen Sie eine (MB34) für jede Erweiterung hinzu.
 ES juegos y añada un soporte (MB34) para cada extensión.
 PT Adicione um (MB34) para cada extensão.
 NL Toevoeging 1 (MB34) voor iedere uitbreiding.
 CS Přidejte jedno (MB34) pro každý doplněk.
 SK Pridajte jedno (MB34) pre každé predĺženie.
 SL Dodajte en (MB34) za vsak podaljšek.
 HR Dodajte jednu (MB34) za svaku ekstenziju.
 HU Adjon hozzá még egy (MB34)-t bővítésenként.
 SV Lägg en (MB34) för varje förlängning.
 IT Aggiungere uno (MB34) per ogni estensione.
 PL Dodaj jeden (MB34) do każdej przybudówki.
 RO Adăugați câte o (MB34) pentru fiecare extensie.
 BG Добавете по един (MB34) за всяко удължение.
 TR Her eklenti için (MB34) ilave ediniz.



16



MB28 (x1)






S3 (x6)




S1 (x7)



PW (x13)



17



MB26 (x1)





S3 (x4)




S1 (x7)



PW (x11)





MB33 (x1)



WST




S3 (x2)




S1 (x9)




PW (x11)



- EN Add one (MB33) for each extension.
- FR Ajouter un (MB33) pour chaque extension.
- DE Fügen Sie eine (MB33) für jede Erweiterung hinzu.
- ES juegos y añade un soporte (MB33) para cada extensión.
- PT Adicione um (MB33) para cada extensão.
- NL Toevoeging 1 (MB33) voor iedere uitbreiding.
- CS Přidejte jedno (MB33) pro každý doplněk.
- SK Pridajte jedno (MB33) pre každé predĺženie.
- SL Dodajte en (MB33) za vsak podaljšek.
- HR Dodajte jednu (MB33) za svaku ekstenziju.
- HU Adjon hozzá még egy (MB33)-t bővítésenként.
- SV Lägg en (MB33) för varje förlängning.
- IT Aggiungere uno (MB33) per ogni estensione.
- PL Dodaj jeden (MB33) do każdej przybudówki.
- RO Adăugați câte o (MB33) pentru fiecare extensie.
- BG Добавете по един (MB33) за всяко удължение.
- TR Her eklenti için (MB33) ilave ediniz.



19



MB27 (x1)






S3 (x2)




S1 (x9)



PW (x11)



20



MB19 (x1)


MA59 (x1)



S1 (x2)



PW (x2)



EN Add one (MA59) for each extension.

FR Ajouter un (MA59) pour chaque extension.

DE Fügen Sie eine (MA59) für jede Erweiterung hinzu.

ES juegos y añade un soporte (MA59) para cada extensión.

PT Adicione um (MA59) para cada extensão.

NL Toevoeging 1 (MA59) voor iedere uitbreiding.

CS Přidejte jedno (MA59) pro každý doplněk.

SK Pridajte jedno (MA59) pre každé predĺženie.

SL Dodajte en (MA59) za vsak podaljšek.

HR Dodajte jednu (MA59) za svaku ekstenziju.

HU Adjon hozzá még egy (MA59)-t bővítésenként.

SV Lägg en (MA59) för varje förlängning.

IT Aggiungere uno (MA59) per ogni estensione.

PL Dodaj jeden (MA59) do każdej przybudówki.

RO Adăugați câte o (MA59) pentru fiecare extensie.



BG Добавете по един (MA59) за всяко удължение.

TR Her eklenti için (MA59) ilave ediniz.


21

S2 (x4)

PW (x4)



22



MA41 (x1)





S3 (x6)



S1 (x7)





PW (x13)



53

23



24



MB19 (x1)





S1 (x4)



S2 (x4)




PW (x6)



54



25




MB15 (x2)
MB16 (x2)

S2 (x4)


S1 (x8)
PW (x12)



1



2





26




MA33 (x2)

S1 (x2)


PW (x2)




1



2







MB17 (x2)
MB18 (x2)
MA58 (x2)


S2 (x8)

PW (x8)



- EN Add Two (MA58) for each extension.
- FR Ajoutez deux (MA58) pour chaque extension.
- DE Fügen Sie zwei (MA58) für jede Erweiterung hinzu.
- ES Agregue dos (MA58) para cada extensión.
- PT Add Two (MA58) para cada extensão.
- NL Voeg twee toe (MA58) voor elke extensie.
- CS Přidejte dva (MA58) pro každé rozšíření.
- SK Add Two (MA58) pre každé rozšírenie.
- SL Dodajte dva (MA58) za vsako razširitev.
- HR Dodajte dva (MA58) za svako proširenje.
- HU Adjon hozzá két (MA58) egyenként.
- SV Lägg till två (MA58) för varje förlängning.
- IT Aggiungere due (MA58) per ogni estensione.
- PL Dodaj dwa (MA58) dla każdego rozszerzenia.
- RO Adăugați două (MA58) pentru fiecare extensie.
- BG Add Two (MA58) за всяко разширение.
- TR Her uzanti için iki Ad (MA58) ekleyin.








TC (x4)



S2 (x4)



EN Assembly on Wooden plarform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Asamblea en de madera plataforma

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformies


RO Adunarea pe platforma de lemn

BG Сглобяване на дървена платформа

TR Ahşap platform üzerine montaj



29a



EN Assembly on Concrete Platform

CS Montáž na betonové plošině

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

FR Assemblage sur plate-forme en béton

SK Montáž na betónovú plošinu

PL Montaż na betonowej platformie

DE Montage auf Betonplattform

SL Montaža na betonsko ploščad

RO Adunarea pe platforma de beton

ES Montaje en plataforma de hormigón

HR Montaža na betonskoj platformi

BG Монтаж на бетонна платформа

PT Montagem em plataforma de concreto

HU Szerelés beton felületen

TR Beton platform üzerine montaj

NL Montage op betonplatform

SV Montering på betongplattform







29b



F1 (x28)



S8 (x28)





4

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Las partes necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy





RO Elementele componente necesare

BG Необходими части








TR Gerekli parçalar

MB20	1
MB21	1
MB22	1
MB23	1
MB29	1
MB30	1
MA32	2







MA48	8
PW	20
S1	32
S3	4




1



2






3




MA32 (x1)




S3 (x2)



4



MB30 (x1)







MA21 (x1)










S1 (x5)






PW (x5)






5



6



 S1 (x4)


EN To get proper alignment of the door realign the holes with door panel.

FR Pour obtenir un bon alignement de la porte, réaligner les trous avec la paroi de porte.

DE Um die Tür richtig anzupassen, richten Sie die Löcher noch einmal mit der Türplatte aus.

ES Para obtener la alineación apropiada de la puerta realinea los hoyos con entrepaño de puerta.

PT Para obter um alinhamento adequado da porta realinhe os buracos com o painel da porta.

NL Zorg ervoor dat de gaten goed aansluiten op die in het deurpaneel.

CS Aby dveře byly správně nastavené, narovnejte díry v dveřním panelu.

SK Aby ste dosiahli správne vyrovnanie dverí, opäť vyrovnajzte otvory podľa dverí.

SL Ponovno poravnajte luknje vratne prevleke, da je zagotovljena pravilna poravnava.

HR Da biste dobili odgovarajuće poravnanje vrata pregrupirati rupe s vratom panelom.

HU Az ajtó megfelelő illeszkedése érdekében állítsa be a lyukakat az ajtópanelhez.

SV För att åstadkomma rätt justering av dörren, placera hålen i linje med dörrpanelen.

IT Per avere un allineamento corretto della porta, allinea i buchi col pannello della porta,

PL W celu właściwego zamocowania drzwi ponownie dopasuj otwory do panelu drzwiowego.




RO Pentru a se realiza centrarea corespunzătoare a ușii, realiniați găurile cu cadrul ușii.

BG За да получите правилно подравняване на вратата, изравнете наново отворите с плота на вратата.

TR Kapının düzgün hizalanması için delikleri kapı paneline düzgünce tekrar hizalayınız.



- EN** Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.
- FR** Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.
- DE** Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.
- ES** Fije la cubierta (PC) plástica del tornillo a la orilla de tornillos y cerrojos de dentro de prevenir la herida.
- PT** Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.
- NL** Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.
- CS** Nasadíte plastové kryti šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.
- SK** Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubky z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.
- SL** Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.
- HR** Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za sprječio ozljede..
- HU** Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.
- SV** Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.
- IT** Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.
- PL** Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętoń od wewnątrz.
- RO** Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.
- BG** Завийте пластмасовите капачки, скривачи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.
- TR** Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.





- EN** "For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."
- FR** " Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."
- DE** In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.
- ES** "Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".
- PT** "Para desmontar o galpão, cliente tem de seguir o manual de instruções em sentido reverso".
- NL** "Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde richting."
- CS** 'Pro demontáž přístřešku musí zákazník postupovat podle pokynů v opačném směru.'
- SK** 'Pri demontáži prístrešku musí zákazník postupovať podľa pokynov v opačnom smere.'
- SL** 'Za demontažo skladišča mora naročnik slediti priročniku v obratni smeri.'
- HR** 'Za demontažu zida, korisnik mora slijediti priručnike za upute u obrnutom smjeru.'
- HU** 'A fészter lebontásához az Ügyfélnek vissza kell követnie az utasításokat.'
- SV** 'För att demontera Shed måste kunden följa instruktionsboken i omvänd riktning.'
- IT** 'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso inverso'.
- PL** do demontażu szopy, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w odwrotnym kierunku
- RO** 'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie să urmeze manualul de instrucțiuni în sens invers.'
- BG** 'За демантиране на навеса клиентът трябва да следва инструкциите в наръчник в обратна посока.'
- TR** 'Shed'in sökülmesi için, Müşteri yönergeleri ters yönde takip etmelidir.'



EN ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE

FR ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES

DE WEITERES ZUBEHÖR

ES ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES

PT ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS

NL EXTRA ACCESOIRES AANWEZIG.

CS MOŽNÉ DALŠÍ DOPLŇKY

SK DOSTUPNÉ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SL RAZPOLOŽLJIVA DODATNA OPREMA

HR DODATNI PROGRAMI RASPOLOŽIV

HU TOVÁBBI MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

SV YTTERLIGARE TILLGÄNGLIGA ACCESSOARER

IT ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI

PL DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

RO ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE

BG ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЛИЧНИ АКЕСОАРИ

TR EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR



EN These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas. Please choose relevant accessories according to your needs.

FR Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort. Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.

DE In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.

ES Estos accesorios son requeridas en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento. Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.

PT Estes acessórios são necessários em áreas de vento forte e/ou neve. Por favor, escolha os acessórios pertinentes de acordo com suas necessidades.

NL Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait. Gebruik de accessoires die u nodig heeft.

CS Tyto doplňky se vyžadují v místech s velkým množstvím sněhu či silným větrem. Zvolte si prosím příslušné doplňky podle vašich potřeb.

SK Toto príslušenstvo sa vyžaduje v prípadoch ťažkého a veľkého množstva snehu alebo silného vetra. Vyberte si relevantné príslušenstvo na základe vašich potrieb.

SL Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike količine zapadlega snega ali če lopa stoji na zelo vetrovnem območju. Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.

HR Ovi dodaci su potrebni u slučaju teškog snijega ili jak vjetar regija. Molimo odaberite relevantne dodatne opreme prema vašim potrebama.

HU Ezekre a tartozékokra sűrű havazás esetén vagy erősen szeles területeken van szükség. Kérjük, igénye szerint válasszon a megfelelő tartozékok közül.

SV Dessa accessoarer behövs vid tung snö eller i områden med hård vind. Var god välj relevanta accessoarer efter behov.


IT Questi accessori sono importanti in caso di neve o aree soggette a forti venti. Per favore, scegli questi accessori in base ai tuoi bisogni.

PL Akcesoria te są wymagane w przypadku terenów, na których zdarzają się duże opady śniegu lub silnewiatry. Wybierz odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb.


RO Aceste accesorii sunt necesare în cazul în cazul în care apar depuneri masive de zăpadă sau în zonele în care bate vânt puternic. Vă rugăm alegeți accesorii potrivite nevoilor dumneavoastră.

BG Тези аксесоари се изискват в случай на тежък сняг или при райони със силен вятър. Моля подберете съответните аксесоари според нуждите.


TR Bu aksesuarlar yoğun kar yağışı ya da kuvvetli rüzgar alan bölgelerde gereklidir. Lütfen ihtiyaçlarınıza uygun gerekli aksesuarları seçiniz.



1




2



3

1


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| EN ANCHOR KIT (Soil) | HR SIDRO KOMPLET (tla) |
| FR KIT D'ANCRE (Sol) | HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Talaj) |
| DE ANKER-KIT (Boden) | SV FÖRANKRINGS-KIT (Jord) |
| ES KIT DE ANCLAJE (Suelo) | IT KIT DI ANCORAGGIO (Suolo) |
| PT KIT DE APOIO (Solo) | PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt) |
| NL ANKER GEREEDSCHAP (bodem) | RO SET DE ANCORARE (ÎN SOL) |
| CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Hlína) | BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Почва) |
| SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (zem) | TR EKLEMLEME KİTİ (Toprak) |
| SL SIDRNA OPREMA (zemlja) | |



- EN** Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.
For heavy wind area.
- FR** Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le sol. **Pour la zone du vent fort.**
- DE** Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metall) auf dem Boden.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES** De cable metálico con barrenas helicoidales para cobertizo s instalados con la fundación (Metal y madera) en el suelo. **Para el área del fuerte viento.**
- PT** Cabo metálico com brocas para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em solo.
Para áreas de vento forte.
- NL** Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moet met fundering worden geïnstalleerd (hout/metaal) op bodem. **Voor hevige wind gebieden.**
- CS** Drátěné lano se vrtáky pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na hlíně.
Pro místa se silným větrem.
- SK** Drôtené lano s krútenými špirálovitými šnekmi pre hangáre nainštalované zo základom (drevo/kov) na zemi. **Pre oblasti so silným vetrom.**
- SL** Žična vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na zemlji.
Za zelo vetrovna območja.
- HR** čelikčelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.
Za teške vjeter području.
- HU** Drótkötél spirálfúrókkal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.
Erősen szeles területekre.
- SV** Wirelås med tvistborr för skjul installerade med grund (trä / metall) på jord.
För områden med hård vind.
- IT** Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.
Per aree soggette a forte vento.
- PL** Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
Przeznaczone do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO** Cabluri cu burghie răsucite pentru magazine asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în sol.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG** Стоманено въже с извити сонди за заслони, монтирани върху фундаменти (Дърво / Метал) върху почва.
За силно ветровита зона.
- TR** Zemin (tahta/metal) toprak üstüne gecekler şekilde inşa edilen barınaklar için burgulu matkap ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.

2

- EN ANCHOR KIT (Concrete)
 FR KIT D'ANCRE (Béton)
 DE Verankerungsset (Beton)
 ES KIT DE ANCLAJE (hormigón)
 PT KIT DE APOIO (Concreto)
 NL ANKER GEREEDSCHAP (Beton)
 CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Beton)
 SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (betón)
 SL SIDRNA OPREMA (beton)
- HR SIDRO KOMPLET (beton)
 HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Beton)
 SV FÖRANKRINGS-KIT (Betong)
 IT KIT DI ANCORAGGIO (cemento)
 PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton)
 RO SET DE ACORARE (Beton)
 BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Бетон)
 TR EKLEMLEME KİTİ (Beton)



- EN Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.
For heavy wind area.
- FR OEil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
Pour la zone du vent fort.
- DE Ringschraube mit Seil für Gerätehäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.
Für Gebiete mit starkem Wind.
- ES Perno de Ojo con el cable de alambre para las vertientes instalados con la fundación (Metal y madera) en el suelo. **Para el área del fuerte viento.**
- PT Cavilha com cabo de aço para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em concreto.
Para áreas de vento forte.
- NL Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geïnstalleerd met fundering (hout/metaal) op beton.
Voor hevige wind gebieden.
- CS Oka s drátěným lanem pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.
Pro místa se silným větrem.
- SK Šrob s okom s drôteným lanom pre hangáre nainštalované so základom (drevo/kov) na betóne.
Pre oblasti so silným vetrom.
- SL Očesni vijak z žično vrvjo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.
Za zelo vetrovna območja.
- HR oči vijak žičane užadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.
Za teške vjetar području.
- HU Gyűrűs csavar drótkötéllal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.
Erősen szeles területekre.
- SV Stagögla med wirelås för skjul som installerats med grund (Trä / Metall) på betong.
För områden med hård vind.
- IT Vite ad occhio con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
Per aree soggette a forte vento.
- PL Śruba z uchem z liną stalową dla magazynków montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.
Przeznaczone do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.
- RO Șurub cu ochi atașat la un cablu pentru magazinele asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în beton.
Pentru zonele în care bate vânt puternic.
- BG Шарнирен болт със стоманено въже за заслони, инсталирани с фундамент (Дърво / Metal) върху бетон.
За силно ветровита зона.
- TR Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barnaklar için halkalı vida ve tel ip.
Kuvvetli rüzgar alan yerler için.

3

EN ANCHOR KIT (Foundation)

FR KIT D'ANCRE (Base)

DE ANKER-KIT (Fundament)

ES KIT DE ANCLAJE (Fundación)

PT KIT DE APOIO (Base)

NL ANKER GEREEDSCHAP (Fundering)

CS KOTEVNÍ SOUPRAVA (Základy)

SK UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (základ)

SL SIDRNA OPREMA (temelj)

HR SIDRO KOMPLET (Temelj)

HU RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Alap)

SV FÖRANKRINGS-KIT (Grund)


IT KIT DI ANCORAGGIO (Fondamenta)

PL ZESTAW DO MOCOWANIA (Podstawa)

RO SET DE ACORARE (Fundatie)

BG КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Фундамент)

TR EKLEMLEME KİTİ (Zemin)



EN Strap clamping for shed assembly with foundation (Wood / Metal) on concrete.
To prevent shed from displacement.

FR Encastrement pour le hangar avec la base (en métal / en bois) sur le béton.
Pour empêcher le hangar du déplacement.

DE Ankerbolzen für Gerätehäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.
Um ein Verschieben des Gerätehauses zu vermeiden.

ES Correa de sujeción para armar el cobertizo con la fundación (Metal y madera) en el hormigón.
Para evitar que se desprenden de desplazamiento.

PT Cinta de fixação para montagem do galpão com base (madeira/ metal) em concreto
Para evitar deslocamento do galpão.

NL Klemband voor montage van schuurtje met fundering (hout/metaal) op beton.
Voorkom het schuurtje van verschuiven.

CS Připevnění pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.
K prevenci pohybu kůlny.

SK Zvieranie popruhu, resp. zvierací popruh pre hangáre zostavené so základom (drevo/kov) na betóne.
Na zabránenie premiestnenia hangáru.

SL Jermena za pritrdjevanje lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.
Za preprečevanje premika lopa.

HR Privezati kaišem za proliše stezanja montaža s temeljem (Drvo / Metal) na betonu.
Da biste spriječili prolivena od pomaka.

HU Szorítócsavar az alappal rendelkező kerti fészker összeszereléséhez (Fa / fém) betonon.
Megakadályozza a kerti fészker elmozdulását.

SV Spänn fast skjulmontage vid grunden (Trä / Metall) på betong.
För att förebygga förskjutning.

IT Cinghia di bloccaggio per l'assemblaggio del capannone con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.
Per evitare un dissestamento del capannone.

PL Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.
Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.

RO Curea de prindere pentru magazinele asamblate pe fundație (Lemn/Metal) în beton.
Prevenirea deplasării magaziei.

BG Затягане с връзка за сглобяване на заслон с фундамент (Дърво / Метал) върху бетон.
За да предпазите заслона от изместване.

TR Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barnaklar için mengene.
Barınağın kaymasını engellemek için.



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com