




UTILITY SHED with OPTIONAL SINGLE DOOR

19'

17'

15'



NOTICE DE MONTAGE

UTILITY SHEDS

1015UTSD/1017UTSD/1019UTSD/1015UT2SD/1017UT2SD/1019UT2SD

TRECO SHEDS ARE MANUFACTURED TO COMPLY WITH ALL AUSTRALIAN STANDARDS

www.oldfieldstreco.com.au

TRX16UTSDFR - 10/02/11


CONSEILS PRATIQUES

La présente notice de montage est le fruit d'un installateur chevronné. Elle contient le meilleur de ce que vous devez savoir pour effectuer un montage facilement, sans fausses manœuvres.

IL EST FONDAMENTAL :

- a. DE BIEN LIRE LA NOTICE DE MONTAGE à plusieurs reprises, quelques jours avant le montage afin de bien vous familiariser.
- b. DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT L'ORDRE DE MONTAGE INDIQUE. Ne grillez aucune étape, n'anticipez, ne reportez pas un assemblage à plus tard. L'ordre qui vous est donné a ses raisons.
- c. DE NE PAS EPARPILLER LES PIECES. Il faut les garder séparées par carton.
- d. DE PRENDRE QUE LES PIECES DONT VOUS AVEZ BESOIN. A chaque étape, il est indiqué précisément les pièces dont vous avez besoin pour cette étape et dans quels cartons les trouver. **ATTENTION : certaines pièces peuvent se trouver dans 2 cartons différents comme les panneaux muraux par exemple (cartons A et B).**
- e. DE CONSULTER LA METEO AU PREALABLE pour exclure toutes journées venteuses.

OUTILS NECESSAIRES



- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Escabeau | 5. Perçuse électrique |
| 2. Mèche à béton de 5mm | 6. Pince multiprise |
| 3. 3 mèches à métal de 2,8, 7 et 10mm | 7. Tête cruciforme n°2 |
| 4. Mètre | 8. Scie à métaux |

RECOMMANDATIONS UTILES

AVANT DE COMMENCER, IL EST IMPORTANT DE BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

- Choisissez un site ferme et plat qui permette néanmoins un drainage adéquat des eaux.
- Ne construisez pas ce garage dans un lieu exposé à des vents forts, ni un jour de grand vent.
- Toute construction laissée dans un état inachevé peut subir des dégâts importants.
- Il vous incombe d'ancrer ce garage de façon sûre et solide car il pourrait être renversé par le vent, causant des dégâts et éventuellement des blessures.
- Ne remblayez pas contre les murs ou la base du garage car ceci serait cause de corrosion et d'annulation de votre garantie.
- La prévention de la condensation à l'intérieur du garage vous aidera à en garder son contenu en état sec et réduira au minimum les risques de corrosion.
- Il y a toujours, dans le sol, de l'humidité qui peut remonter à l'intérieur du garage, s'il n'y a pas de barrière. Une feuille de polythène à usage industriel peut être placée sous la dalle de béton pour empêcher l'évaporation à l'intérieur du garage.
- Scellez l'espace entre le cadre inférieur et la dalle de béton à l'aide d'un silicone.
- Vous aurez besoin de quelques outils, indiqués dans la section OUTILS NECESSAIRES. La plupart des trous par où passeront les vis sont déjà percés. Un tournevis électrique ou une perceuse à piles équipés d'un embout magnétique cruciforme vous aideront à assembler votre garage plus rapidement. Prenez soin de **NE PAS TROP SERRER** les vis auto-taraudeuses.
- A chaque étape, il vous sera précisé les pièces à utiliser. Préparez juste ce qui vous est utile !

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Ne pas tenter de monter ce garage seul. Deux personnes sont nécessaires.
- Porter des gants de protection durant le montage.
- Porter des lunettes de protection durant le montage.
- Porter si possible des vêtements à manches longues.
- Faire attention aux arêtes vives.
- **PRÉCAUTIONS POUR L'HIVER:** le toit est conçu pour supporter une charge de neige de 75kg/m². Pour éviter une surcharge du toit, il est recommandé de déblayer la neige sans attendre. Si le garage est délaissé en hiver pendant de longues périodes, le toit devra être étayé par mesure de précaution.
- **PRÉCAUTIONS CONTRE UN TRES FORTE HUMIDITE:** pour ces cas exceptionnels, des solutions existent. Demandez conseil à votre distributeur.

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES CONSÉQUENCES D'UN MONTAGE DE L'ABRI QUI NE RESPECTERAIT PAS LES INSTRUCTIONS, OU DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES CONDITIONS CLIMATIQUES OU LES CATASTROPHES NATURELLES. CERTAINES PIÈCES PEUVENT PRÉSENTER DES ARÊTES & ANGLES VIFS.

LES DIFFÉRENTES PIÈCES DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER TOUT INCIDENT.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ PORTER UNE PAIRE DE GANTS DE TRAVAIL & DES LUNETTES DE PROTECTION LORS DU MONTAGE OU DE L'ENTRETIEN DE LA CONSTRUCTION.


LISTE DES PIÈCES

Ligne	Contenu du carton "A"		Référence	Qté	Etape	Dessin
1	Panneau d'angle arrière	Full corner panel (45°)	F2	2	5 - 6	24
2	Panneau d'angle avant	¼ corner panel (45°)	F42	2	5 - 6	25
3	¼ panneau mural	¼ wall panel (flat)	K42	1	8	26
4	Pignon gauche	Left hand gable	N1	2	2- 6	28
5	Pignon droit	Right hand gable	O1	2	2 - 6	29
6	Couvre pignon	Roof end panel	RQ1	4	12	34
7	Panneau de toit	Roof panel	S1	8	13	30
8	Panneau translucide (option)	Skylight	SKY10	1	13	31
9	Panneau mural	Wall panel	K2	9	7	27
10	Cadre porte de service (option)	S/Hinged Door trim (channel)	C755	2	16	35
11	Cadre porte de service (option)	S/Hinged Door trim (channel)	C1970	2	16	35
12	Plaque médiane porte service (option)	Padbolt supporter	PS750	1	16	36
13	Renfort en K porte service (1105mm) option	K Frame - Single Door 1105mm	H4A	1	16	36-A
14	Renfort en K porte service (1270mm) option	K Frame - Single Door 1270mm	H1270	1	16	36-A
15	Encadrement porte de service (option)	Door jamb supporter	HD52	2	17	33
16	Panneau mural	Door jamb	L12	1	8	32
17	Panneau mural	Door Jamb	L82	1	8	32
	Sachet d'accessoires					
18	Renfort d'angle du châssis de sol	Corner gusset	X20	4	3	8
19	Renfort de toiture	Gable - support bracket	X25	2	11	17
20	Equerre centrale de pignon	Gable - door track bracket	X26	2	2	12
21	Equerre latérale de pignon	Gable - roof beam bracket	X15A1	4	2 - 11	5
22	Equerre latérale du portique	Portal - roof beam bracket	X15	4	4	4
23	Equerre d'ancrage portique (option)	Portal - anchor bracket	TR01074A	2	4	16
24	Equerre centrale du portique	Rafter bracket	X34	4	4 - 11	7
25	Equerre médiane du portique	Portal midwall bracket	PB2	4	4 - 13	48
26	Equerre de raccord gauche	Garage gusset left hand	X20GL	1	10	11
27	Equerre de raccord droit	Garage gusset right hand	X20GR	1	10	11
28	Renfort d'angle de la porte double	Door jamb corner gusset	X20UT	4	10	10
29	Cornière de renfort porte double	Door track joiner	X28	1	20	6
30	Garniture de pignon	Roof ridge end cap	X10	2	14	2
31	Coin de toiture	Roof corner cap	X8	4	14	1
32	Rondelles plastique pour panneau de toit	Roof washer sheet	X11	10		3
33	Verrou	Padbolt	HA01000A	3	17	14
34	Plaque de verrou	Padbolt plate	HA01002A	2	20	13
35	Charnière	Hinge	HA01001A	9	20	15
36	Poignée de porte	Door handle	TR01031Q	2	20	18
37	Vis auto-taraudeuse	Self tapping screws	X12	800		21
38	Vis / écrous	Nuts and bolts	X13A / X13B	450		22-23
39	Vis auto-taraudeuse (jaune)	Tek screws	X12S2	300		20
40	Vis d'ancrage bleue (Option)	Anchor kit	X12C	43	4 - 15	19
	Notice de montage	Manual		1		
























LISTE DES PIÈCES (suite)

	Contenu du carton "B"					
41	Faîtière intermédiaire	Ridge cover intermediate	U2	7	12	45
42	Faîtière d'extrémité	Ridge cover end	U3	2	12	46
43	Renfort en K porte double	Utility door K frame	I1A	4	19	38
44	Renfort central porte double	Utility door Centre K frame	I1280	2	19	38
45	Cadre vertical de porte double	Utility door C chanel	C1970	4	18	41
46	Cadre horizontal de porte double	Utility door C chanel	C1300	4	18	41
47	Plaque médiane de porte double	Utility door padbolt supporter	PS1300	2	19	37
48	Encadrement de porte double	Utility door jamb	HD5UT2	2	9	39
49	Panneau de porte	Door panel	SCHDX12	5	16 - 18	42
50	Panneau de toit	Roof panel	S1	9	13	44
51	Bordure de toit	Roof edge trim	T6	8	14	40
52	Panneau mural	Wall panel	K2	10	7	43
	Contenu du carton "C"					
53	Colonne du portique	Portal frame column	PF12	2	4	47
54	Chevron du portique	Portal frame rafter	PF2	2	4	48
55	Bande de scellement du portique	Portal frame sealing strip	PF3	2	6	49
56	Traverse de portique	Portal frame bottom chord	PF4	2	4	50
	Contenu du carton "D"					
57	Poutrelle supérieure avant	Front top rail	I1	1	2	51
58	Poutrelle de sol avant	Front base rail	A1UT	1	1 - 3	52
59	Poutre longue	Long roof beam	P1	4	2 - 11	55
60	Poutrelle de sol longue	Long side base rail	B1	2	3	54
61	Renfort latéral long	Long side mid wall	SM1	2	7	56
62	Poutrelle latérale supérieure longue	Long side top rail	H1	2	5	53
	Contenu du carton "E"					
63	Poutrelle supérieure arrière	Rear top rail	I1	1	2	57
64	Poutrelle de sol arrière	Rear base rail	A1	1	3	58
65	Renfort arrière	Rear mid wall	RM1	1	7	59
66	Poutre courte	Short roof beam	P9	4	2 - 11	61
67	Poutrelle de sol courte	Short side base rail	B9	2	3	60
68	Renfort latéral court	Short side mid wall	SM9	2	7 - 8	62
69	Poutrelle latérale courte	Short side top rail	H9	2	5	63














DESCRIPTIF DES PIECES



SACHET D'ACCESSOIRES (dans carton A/1)

<p>X8 1</p> <p>Coin de toiture</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 14 31</p>	<p>X10 2</p> <p>Garniture de pignon</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 14 30</p>	<p>X11 3</p>  <p>Rondelles plastiques</p> <p>Qté Etape Ligne 4 4 22</p>	<p>X15 4</p> <p>Equerre latérale de portique</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 4 22</p>	<p>X15A1 5</p> <p>Equerre latérale de pignon</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 2/11 21</p>	<p>X28 6</p> <p>Cornière de renfort porte double</p>  <p>Qté Etape Ligne 1 20 29</p>
<p>X34 7</p> <p>Equerre centrale du portique</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 11 24</p>	<p>X20 8</p> <p>Renfort d'angle du châssis de sol</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 3 18</p>	<p>PB2 9</p> <p>Equerre médiane du portique</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 4/13 25</p>	<p>X20UT 10</p> <p>Renfort d'angle porte double</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 10 28</p>	<p>X20GL/X20GR 11</p> <p>Qté 1 Qté 1</p> <p>Equerre de raccord</p> <p>Etape 10 Ligne 26/27</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 2 20</p>	<p>X26 12</p> <p>Equerre centrale de pignon</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 2 20</p>
<p>HA01002A 13</p> <p>Plaque de verrou</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 20 34</p>	<p>HA01000A 14</p> <p>Verrou</p>  <p>Qté Etape Ligne 3 17 33</p>	<p>HA01001A 15</p> <p>Charnière</p>  <p>Qté Etape Ligne 6 20 33</p>	<p>TR010074A 16</p> <p>Equerre d'ancrage du portique (option)</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 4 23</p>	<p>X25 17</p> <p>Renfort de toiture</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 10 18</p>	<p>TR01031Q 18</p> <p>Poignée de porte</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 20 36</p>
<p>X12C 19</p> <p>Vis d'ancrage bleue (option)</p>  <p>300</p>	<p>X12S2 20</p> <p>Vis auto-taraudeuse jaune</p>  <p>800</p>	<p>X12 21</p> <p>Vis auto-taraudeuse</p>  <p>450</p>	<p>X13A 22</p> <p>Vis</p>  <p>450</p>	<p>X13B 23</p> <p>Ecrou</p>  <p>450</p>	

CARTON A/1

<p>F2 Panneau d'angle arrière</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 5/6 1</p>	<p>F42 Panneau d'angle avant</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 5 2</p>	<p>K42 1/4 panneau mural</p>  <p>Qté Etape Ligne 1 8 3</p>	<p>K2 Panneau mural</p>  <p>9 dans carton A 10 dans carton B</p> <p>Qté Etape Ligne 19 7 9/52</p>
<p>28</p> <p>N1 O1</p>  <p>Pignon gauche Pignon droit</p> <p>Qté Etape Ligne Qté Etape Ligne 2 2/6 5 2 2/6 6</p>	<p>29</p> <p>S1 Panneau de toit</p>  <p>8 dans carton A 9 dans carton B</p> <p>Qté Etape Ligne 17 13 7/50</p>	<p>30</p> <p>SKY10 Panneau translucide (option)</p>  <p>Qté Etape Ligne 1 13 8</p>	
<p>32</p> <p>L12/L82 Panneau mural (option)</p>  <p>1 panneau L12 1 panneau L82</p> <p>Etape Ligne 8 16/17</p>	<p>33</p> <p>HD52 Encadrement porte de service (option)</p>  <p>Qté Etape Ligne 2 17 15</p>	<p>34</p> <p>RQ1 Couvre pignon</p>  <p>Qté Etape Ligne 4 12 6</p>	
<p>35</p> <p>C755/C1970 Cadre porte de service (option)</p>  <p>2 cadres C755 2 cadres C1970</p> <p>Etape Ligne 16 11</p>	<p>36</p> <p>PS750 Plaque médiane porte de service (option)</p>  <p>Qté Etape Ligne 1 16 12</p>	<p>36A</p> <p>H4A/H1270 Renfort en K porte de service (option)</p>  <p>1 renfort H4A 1 renfort H1270</p> <p>Etape Ligne 16 13/14</p>	

CARTON B/2

PS1300

Plaque médiane porte double

37




Qté	Etape	Ligne
2	19	47

I1A/I1280

Renfort en K porte double

38




	Qté	Etape	Ligne
I1A	4	19	43
I1280	2	19	44

HD5UT2

Encadrement porte double

39




Qté	Etape	Ligne
2	8	48

T6

Bordure de toit

40




Qté	Etape	Ligne
8	13	51

C1970/C1300

Cadre de porte double

41




	Qté	Etape	Ligne
C1970	4	18	45
C1300	4	18	46

SCHDX12

Panneau de porte

42




Qté	Etape	Ligne
5	16/18	49

K2

Panneau mural

43



9 dans carton A
10 dans carton B


Qté	Etape	Ligne
19	7	9/52

S1

Panneau de toit

44

8 dans carton A
9 dans carton B




Qté	Etape	Ligne
17	13	7/50

U2

Faîtière intermédiaire

45




Qté	Etape	Ligne
7	12	41

U3





Faîtière d'extrémité

46









Qté	Etape	Ligne
2	12	42








CARTON C/3

<p>PF12 47 Colonne de portique</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 4 53</p>	<p>PF2 48 Chevron de portique</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 4 54</p>	<p>PF3 49 Bande de scellement de portique</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 6 55</p>	<p>PF4 50 Traverse de portique</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 4 56</p>
---	--	---	---

CARTON D/4

<p>I1 51 Poutrelle supérieure avant / arrière</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 6 57</p>	<p>A1UT 52 Poutrelle de sol avant</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 3 58</p>	<p>H1 53 Poutrelle latérale supérieure longue</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 6 62</p>
<p>B1 54 Poutrelle de sol longue</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 3 60</p>	<p>P1 55 Poutre longue</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 11 59</p>	<p>SM1 56 Renfort latéral long</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 7 61</p>


CARTON E/5

<p>I1 57 Poutrelle supérieure arrière</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 6 57</p>	<p>A1 58 Poutrelle de sol arrière</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 3 64</p>	<p>RM1 59 Renfort latéral arrière</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 7 65</p>	<p>B9 60 Poutrelle de sol courte</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 7 65</p>
<p>P9 61 Poutrelle courte</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 11 66</p>	<p>SM9 62 Renfort latéral court</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 1 7 68</p>	<p>H9 63 Poutrelle latérale courte</p>  <p style="text-align: right;">Qté Etape Ligne 2 17 69</p>	

FONDATEIONS

Largeur du toit = 3.07m





Longueur du toit
= 5.88m



Longueur de la chape
= 5.980m

Largeur de la chape = 3.170m


Note: La chape déborde de chaque côté du garage afin de prévenir les éclaboussures par temps de pluie



Temps de séchage
de la chape
= 7 jours


EMPLACEMENT DES PANNEAUX

La porte de service peut être située sur le côté opposé.



ETAPE 1

Avant de commencer l'installation percer **14 trous de 7 mm** dans la poutrelle de sol avant 'A1UT' aux endroits indiqués. Ces trous serviront à ancrer le garage au début de **l'étape 3**




PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
A1UT	Poutrelle de sol avant	1	D-4	58/52


ETAPE 2

ASSEMBLER LES PIÈCES INDIQUÉES AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DU GARAGE

Pignon avant



Pignon arrière




1. Fixer 'X15A1' sur les pignons avant et arrière, **fig 3**

2. Fixer les pignons ensemble en utilisant les deux vis à écrous 'X13A + X13B', **fig 2**

3. Visser les pignons avant sur la poutelle 'I1' avec des vis auto-taraudeuses 'X12'. Répéter l'opération sur le pignon arrière, **fig 1**.

4. Visser 'X26' sur le pignon avant avec des vis auto-taraudeuses 'X12', **fig 1**. Il n'y a pas de 'X26' sur le pignon arrière.




PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
N1	Pignon gauche	2	A-1	4/28
O1	Pignon droit	2	A-1	5/29
X15A1	Equerre latérale de pignon	4	B-2	21/5
X26	Equerre centrale de pignon	2	B-2	20/12
I1	Poutelle supérieure arrière/avant	2	D-4 et E-5	57-63/51-57

ETAPE 2 - SUITE

Vous allez trouver enu feuille d'instruction annexe concernant l'étape ci jointe.

Poutre



P1 : poutre section avant, fig 2 étape 11

P9 : poutre section arrière, fig 4 étape 11

X13B

X13A

P


Note : Ces
trous doivent
se faire face

Note : Ne pas placer de vis dans les trois derniers trous aux deux extrémités de la poutre. A faire à l'étape 10 seulement.

PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
P1	Poutre longue	4	D-4	47/48
P9	Poutre courte	4	E-5	56/55

ETAPE 3

ATTENTION : Il faut d'abord solidement ancrer la poutrelle avant 'A1UT' à la dalle, **fig 1**









Raccord de 'X20' au châssis avant

ETAPE 4


SUIVRE L'ORDRE INDIQUE

Note : Répéter 3 et 4 de l'autre côté de 'PF2'



Note : Répéter 6 et 7 sur l'autre montant 'PF1'


TR01074A





PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
PF12	Colonne du portique	2	C-3	53/47
PF2	Chevron du portique	2	C-3	54/48
PF4	Traverse du portique	2	C-3	56/50
TR01074A	Equerre d'ancrage du portique (option)	2	B2	23/16
PB2	Equerre médiane du portique	4	B-2	25/9
X15	Equerre latérale du chevron du portique	4	B-2	22/4
X34	Equerre centrale du portique	4	B-2	24/7

ETAPE 5

Les panneaux d'angles 'F2 et F42' viennent pliés à 45°. Plier chaque panneau à 90° (juste ce qu'il faut) à l'aide d'un chevron épais, plus long que le panneau, **fig 1**



Placer le côté bombé de 'H' vers le dessus, le côté plat vers le panneau d'angle, **fig 2**



Exécuter l'assemblage dans l'ordre indiqué.


1. Fixer le panneau d'angle arrière 'F2', **fig 3**
2. Fixer 'H9' au panneau d'angle arrière 'F2' puis sur la poutrelle de sol latérale, **fig 2**. Cela va aider à stabiliser le portique à l'étape suivante.
3. Répéter ces deux opérations dans le même ordre pour chaque coin de l'utilitaire.

PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
F2	Panneau d'angle	2	A-1	1/24
F42	Panneau d'angle	2	A-1	2/25
H1	Poutrelle latérale supérieure longue	2	D-4	62/53
H9	Poutrelle latérale supérieure courte	2	E-5	69/63

ETAPE 6

Note importante : le panneau mural recouvre PF1 vers l'avant du garage par 1/2 panneau tel que montré sur la fig 1

1. Visser le bas du panneau 'K2' ainsi que 'PF3' et 'PF1' à la poutre de sol, **fig 1**
2. Visser la partie supérieure du panneau 'K2' à 'PF1' ainsi qu'à la poutre supérieure **fig 2**
3. Répéter les deux opérations précédentes de l'autre côté du garage.
4. Mettre en place les pignons pré-assemblés à **l'étape 2** à l'avant et à l'arrière du garage **fig 3**




PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
K2	Panneau mural	1	A-1	9/27
PF3	Bande de scellement du portique	2	C-3	55/49

ETAPE 7


Vous allez trouver enu feuille d'instruction annexe concernant l'étape ci jointe.

1. Visser les 'SM' et 'RM1' aux panneaux d'angle avec des vis 'X12'. Commencer par le 'RM1'.
2. Mettre en place les panneaux muraux, 12 vis 'X12' par panneau, en respectant l'ordre de vissage, **fig 3**.
3. Laisser un espace libre équivalent à deux panneaux pour la porte de service, **fig 4**.
4. Ne pas fixer les renforts latéraux 'SM' de chaque côté de la porte de service. Ceci sera fait à l'**étape 8**.
5. Ne pas fixer ensemble les extrémités des 'SM' à 'PB2' (voir **fig 2**) ainsi que les extrémités des 'RM' aux 'SM' (voir **fig 1**). Ceci sera effectué à l'**étape 13**. La non fixation de ces éléments permet d'avoir une certaine élasticité lors de la mise en place de la couverture.



ETAPE 8

Porte de service




1. Visser le panneau 'K42'

2. Glisser le panneau 'L82' sous le panneau 'K2' fig 1 puis visser le tout à la poutrelle supérieure ainsi qu'à celle de sol. Faire de même de l'autre côté avec 'L12 et K42'

3. Couper les renforts latéraux de chaque côté du cadre de porte aux dimensions indiquées, fig 3.

4. Visser les panneaux muraux aux renforts latéraux par des vis auto-taraudeuses 'X12', fig 4


5. Ne pas fixer ensemble l'extrémité du 'SM' à 'PB2' (voir fig 5) ainsi que les extrémités des 'RM' aux 'SM' (voir fig 6). Ceci sera effectué à l'étape 13. La non-fixation de ces éléments permet d'avoir une certaine élasticité lors de la mise en place de la couverture.



PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
L82	Panneau mural	1	A-1	13/26
L12	Panneau mural	1	A-1	12/26
K42	Panneau mural	1	A-1	14-20
SM9	Renfort lateral court	1	E-5	68/62

ETAPE 9

Utiliser des vis auto-taraudeuses ' ' lorsqu'il n'y a pas de trou




1. Insérer '**HD5UT2**' sous le panneau d'angle '**F42**' jusqu'à ce qu'il arrive en butée sur les vis du haut et du bas

2. Puis fixer '**HD5UT2**' par des vis jaunes '**X12S**' à la poutrelle du bas '**A1UT**' puis à celle du haut '**I1**'

PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
HD5UT2	Encadrement de porte double	2	B-2	48/39

ETAPE 10

CETTE ÉTAPE DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE AVANT DE COMMENCER LA TOITURE.



1. S'assurer de l'équerrage du cadre de porte en mesurant les diagonales.

2. Mettre en place les renforts d'angle 'X20UT', fig 1

3. Fixer les supports 'X20G' aux 'SM' de chaque côté de la porte, fig 2

PIECES REQUISES


N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
X20GL	Equerre de raccord gauche	1	B-2	26/11
X20GR	Equerre de raccord droit	1	B-2	27/11
X20UT	Renfort d'angle porte double	4	B-2	28/10

ETAPE 11

IMPORTANT :

S'assurer que les trous de fixation aux panneaux de toit sont bien placés sur le dessus de la poutre. Utiliser des vis à écrous pour cette étape

1. Ecarter les deux parties de la poutre centrale 'P' puis les glisser de part et d'autre de 'X34' (fig 2). Mettre en place les vis à écrous.
2. Faire de même sur les pignons avant et arrière (fig 1 et 3). Puis visser aux endroits convenus à l'aide des vis à écrous.
3. Mettre en place les poutres latérales. Voir fig 4.
4. Mettre en place les deux renforts 'X25' sur le pignon avant, fig 1.







PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
P1	Poutre longue (assemblée étape 2)	4	D-4	59/55
P9	Poutre courte	4	E-54	66/61
X25	Renfort de toiture	2	B-2	19/17

ETAPE 12

Couvre pignon

IMPORTANT : UTILISER DES RONDELLES X11 AVEC TOUTES LES VIS DE LA TOITURE

1. Fixer les panneaux d'extrémité 'RQ1' en commençant par le faite pour se diriger vers les parois latérales avec les vis **fig 1**
2. Visser les panneaux 'RQ1' sur les poutres et les poutrelles latérales avec les vis **fig2**
3. Boucher tous les trous non utilisés avec des vis à écrous 'X13A + X13B' et rondelles 'X11'




PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
RQ1	Couvre pignon	4	A-1	7/34

ETAPE 13

IMPORTANT : UTILISER DES RONDELLES X11 AVEC TOUTES LES VIS DE LA TOITURE

1. Se servir d'un panneau de toit comme gabarit pour déterminer les emplacements et percer des trous de **2.8mm** dans le **panneau translucide** (option). L'emplacement du panneau translucide est libre. Celui-ci chevauchera les panneaux métalliques adjacents.

2. Commencer la couverture du toit du côté où se trouvera le panneau translucide. Couvrir en partant de l'arrière vers l'avant. Visser dans l'ordre montré sur la **fig 1** avec des vis auto-taraudeuses '**X12**' à rondelle '**X11**', **fig 1**. Sur l'autre versant, on reprend la même opération en prenant soin cependant de fixer les faîtières '**U3/U2**' **AU FUR ET À MESURE** avec les vis à écrous '**X13A**' et '**X13B**' et rondelles '**X11**', **fig 2**.




Fixation des renforts latéraux

Une fois la toiture terminée fixer les '**RM**' aux '**SM**' (fig 4), ainsi que les '**SM**' aux '**PB2**' (fig 5) par des vis à écrous '**X13A**' et '**X13B**'.

PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
SKY	Panneau translucide	1	A-1	8/31
S1	Panneau de toit	8+9	A/B-1-2	7-50/30-44
U2	Faitière intermédiaire	7	B-2	41/45
U3	Faitière d'extrémité	2	B-2	42/46

ETAPE 14

1. Plier puis fixer 'X10' aux deux extrémités avec 'X13A, X13B' et rondelles 'X11'
2. Fixer les bordures de toit 'T6' avec des vis auto-taraudeuses 'X12' et rondelles 'X11'
3. Fixer les 4 coins 'X8' avec 'X13A, X13B' et rondelles 'X11'



PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
T6	Bordure de toit	8	B-2	51/40
X10	Garniture de pignon	2	B-2	30/2
X8	Coin de toiture	4	B-2	31/1

ETAPE 15




X12C est un supplémentaire facultatif et non inclus avec ceci jeté. Les attaches alternatives sont disponibles.

Ancrage du garage sur sa fondation

S'assurer d'abord que le garage est d'**équerre** en mesurant les diagonales.

Percer des trous de **5 mm** dans le béton aux endroits pré-perçés sur le châssis de sol puis ancrer l'utilitaire en se servant des vis bleues '**X12C**'.


Ne pas appliquer le silicone (non fourni) avant d'avoir fini l'ancrage à la dalle de ciment.



X12C

Vis d'ancrage bleue
(Ø 5 mm de perçage)


Enlever toute la poussière et débris puis glisser le silicone sous le garage de sorte à combler l'espace entre la poutrelle de sol et la dalle de ciment.



Poutrelle
de sol

Silicone

Vue de côté



PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
X12C	Vis d'ancrage (option)	29	B-2	40/19

ETAPE 16



Porte de service (option)

1. Assembler le cadrage de la porte 'C755 & C1970' en prenant soin de placer le bord long **fig 1** du cadrage de porte à l'intérieur.
2. S'assurer de l'**équerrage** puis du **parallélisme** de la porte. Visser aux endroits indiqués en utilisant des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2', (**fig 1**).
3. Fixer la plaque médiane 'PS750' avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2'.

4. Mettre en place les 3 charnières avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2' (**fig 2**).

5. Positionner les renforts en 'K' à l'endos de la porte suivant les cotes indiquées et les immobiliser avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2' aux extrémités (**fig 3**).

6. Visser les renforts avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2' à partir du devant de la porte (**fig 4**).



PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
PS750	Plaque médiane porte de service (option)	1	A-1	12/36
C1970	Cadre porte de service (option)	2	A-1	11/35
C755	Cadre porte de service (option)	2	A-1	10/35
H01001A	Charnière	3	B-2	35//15
C1270	Renfort en K porte de service (option)	1	A-1	14/36A
H4A	Renfort en K porte de service (option)	1	A-1	36/36A
SCHDX12	Panneau de porte	1	B-2	49/42

ETAPE 17



Assemblage de la porte de service

1. Mettre en place 'HD52' du côté où seront placées les charnières puis l'immobiliser en haut et en bas par des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2', fig 1-2-3


2. Visser la porte par les charnières sur 'HD52' avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2'

3. Mettre en place le deuxième 'HD52' sur l'autre côté. Laisser un jeu de 3 mm puis l'immobiliser avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2' en haut et en bas.

4. Fixer le verrou 'HA01000A' à la plaque médiane 'PS750', puis l'autre partie du verrou sur le montant 'HD52' avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2', fig 4




Visser 'HD52' aux panneaux adjacents 'L12/L82' en haut et en bas avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2'



PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
HD52	Encadrement de porte	2	A-1	15/33
HA01000A	Verrou	1	B-2	33/14

ETAPE 18

Porte double



Les bords étroits des cadres de porte 'C1970/C1300' se retrouvent sur la face avant de la porte, **fig 1**

PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
SCHDX12	Panneau de porte	4	B-2	49/42
C1300	Cadre horizontal porte double	4	B-2	46/41
C1970	Cadre vertical porte double	4	B-2	45/37

ETAPE 19

Utiliser des vis auto-taraudeuses lorsqu'il n'y a pas de trou.

1. S'assurer que les panneaux viennent bien s'accoter à l'intérieur du cadrage puis placer une vis auto-taraudeuse jaunes 'X12S2' dans chaque coin.

2. Vérifier l'équerrage ainsi que le parallélisme des portes.

3. Visser le pourtour du cadrage 'C1970/C1300' et la plaque médiane 'PS1300' avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2' aux endroits indiqués par des points, fig 1.

4. Mettre en place les 3 charnières avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2', fig 1

5. Sur l'endos de la porte, visser le cadrage 'C1970/C1300' aux quatre coins avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2', fig 2.


7. Installer les renforts en K (à plat par terre) en commençant par celui du milieu 'I1280' qu'on vissera d'abord aux deux extrémités sur le cadrage 'C1970'. Vissage qui sera complété plus tard aux endroits indiqués, fig 2.

8. Mettre en place les deux renforts en K 'I1A' qu'on vissera seulement aux extrémités sur le cadrage 'C1970', fig 2


9. Sur le devant de la porte en utilisant des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2' visser les deux renforts 'I1A' aux endroits indiqués, fig 3

PIECES REQUISES				
N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
PS1300	Plaque médiane porte double	2	B-2	47/37
HA01001A	Charnière	3	B-2	35/15
I1280	Renfort central porte double	2	B-2	44/38
I1A	Renfort en K porte double	4	B-2	44/38


1 VUE DE FACE



VUE ARRIERE




3 VUE DE FACE



ETAPE 20

Vue de l'extérieur du garage




1. Visser les deux poignées de porte avec des vis auto-taraudeuses jaunes 'X12S2', fig 1

2. Fixer le verrou 'HA01000A' sur sa plaque 'HA01002A' au montant de la porte avec des vis 'X12', fig 2

3. Mettre en place 'X28' sur la poutrelle 'I1' au-dessus du verrou avec des vis 'X12', fig 2

4. Percer un trou de 10 mm pour permettre le passage de la barre du verrou, fig 2.

5. Répéter les opérations 2 et 4 sur la partie basse de la porte



Vue de l'intérieur du garage

PIECES REQUISES

N° pièce	Description	Qté	Carton	Ligne/liste, dessin
TR01031Q	Poignée de porte	2	B-2	36/18
HA01002A	Plaque de verrou	2	B-2	34/13
HA01000A	Verrou	2	B-2	33/14
X28	Cornière renfort porte double	1	B-2	29/6

**FOR ALL TECHNICAL INFORMATION
WARRANTY AND SPARE PARTS PLEASE CALL (02) 4627 0777**

This material is copyright C 2006 Oldfields Pty Ltd. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, all other rights are reserved. You may download, store in cache, display, print and reproduce the material in unaltered form only (retaining this notice, or links to it where they appear) for your personal, non-commercial use. You are not permitted to re-transmit, distribute or commercialise the information or material without seeking prior written approval from Oldfields Pty Ltd. Requests for further authorisation should be directed to: Copyright Administrator, Oldfields Pty Ltd, 8 Farrow Road, Campbelltown, NSW 2560 Australia.

20 YEAR WARRANTY



In addition to any implied warranties as provided by the Trade Practices Act, Treco sheds are warranted for a period of 20 years from the date of purchase as follows:

- 1. Zinc and galvanised panel materials will not rust.
- 2. Coloured panel materials will not rust, check, crack, flake, peel or blister.

This additional warranty is subject to the following qualifications and limitations:

- 1. The warranty Certificate (attached) must be completed and returned to Treco within 21 days of purchase.
- 2. Warranty only applies if shed is used solely as a domestic shed and installed in accordance with the Owner's Manual.
- 3. Warranty does not apply if shed is installed in ocean surf locations or severe industrial or unusually corrosive environments.
- 4. Warranty is for the benefit of the original purchase and is not transferable.
- 5. Warranty does not cover fasteners or door guides.
- 6. Warranty applies to the exclusion of all other representations, guarantees or warranties, express or implied otherwise required by applicable legislation.

WARRANTY CERTIFICATE



NAME.....

ADDRESS

.....

SHED MODEL No.

WHERE PURCHASED (STORE & ADDRESS)

.....

I Use my Treco Shed primarily for:

- Work Shop
- Cubby House
- Garden Shed (storage)
- Pool Change Room
- Other

I choose a Treco shed over the others because:

.....

OLDFIELDS PTY. LTD. A.C.N. 000 034 346

For Information on your local Oldfields Treco stockist

8 Farrow Road, P.O. Box 1613
Campbelltown NSW 2560
Australia

OLDFIELDS TRECO RESERVE THE RIGHT TO VARY DESIGNS AND MATERIAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

TRX16UTSDFR - 10/02/11